

MIC Series 550 Camera

MIC Series 550



MIC Series 550 Camera Índice | pt 3

Índice

efácio		5
bre Este Manual		5
onvenções (Precauções de Se	gurança) Neste Manual	5
formações Legais		5
egurança		6
struções de Segurança Impor	tantes	6
risos Importantes		7
onformidade com a FCC e ICE	ES	9
otificações da Bosch		10
erviço de Assistência Técnica	e Apoio ao Cliente	12
esembalamento		13
sta de Peças		13
erramentas Adicionais Necess	árias	13
sta Geral da Instalação		14
sposições Típicas de Montag	em	15
osições de Montagem		16
stalação		18
sta Geral dos Passos de Insta	ılação	18
clinar a câmara		18
ustar a Protecção Contra Chu	uva para Funcionamento Invertido	19
ontar a câmara		20
otecção Contra Relâmpagos		22
gações Eléctricas		22
ódigo de Cores do Cabo Com	posto	23
ntradas de Alarme	•	24
deo		24
omeçar		25
tabelecer o Controlo da Câm	ara	25
tabelecer o Controlo da Câm	ara Através do Protocolo Bi-Phase	25
tabelecer o Controlo da Câm	ara Através do Protocolo RS-485	25
gar		26
ontrolar a Câmara		26
avegar nos Menus da Visualiza	ação no Ecrã (OSD)	27
incionamento Básico do Tecla		27
omandos do Teclado, Protoco	olo Bosch	28
omandos do Teclado, Protoco		29
omandos Predefinidos Especi		29
efinir o Endereço da Câmara a		31
stAddress, Protocolo Bosch		31
stAddress, Protocolos Pelco		31
		01

4 pt Índice MIC Se		MIC Series 550 Camera
6.5	Definição de palavras-passe	32
6.5.1	Palavras-passe especiais	32
6.5.2	Definir Palavras-passe, Protocolo Bosch	32
6.6	Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido	34
7	Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch)	35
7.1	Menu Configuração da Câmara	36
7.2	Menu Configuração da Objectiva	39
7.3	Menu Configuração PTZ	41
7.4	Menu Configuração da Visualização	42
7.5	Menu Configuração da Comunicação	45
7.6	Configuração de Alarme	46
7.7	Menu Idioma	51
7.8	Menu Diagnóstico	52
8	Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Pelco)	55
8.1	Bloqueio de Comando (bloqueado)	56
8.2	Menu Bosch (bloqueado)	56
8.3	Configuração da Câmara	56
8.4	Configuração PTZ (desbloqueado)	57
8.5	Outros menus	58
9	Comandos comuns do utilizador (desbloqueados)	60
9 .1	Definição do modo de rotação horizontal automática	60
9.2	Definição de cenas predefinidas	60
9.3	Especificar um Título de Cena ou de Sector	60
9.4	Configuração de rondas de pré-posição	61
9.5	Programação da operação de inactividade	62
9.6	Gravação de rondas	62
9.7	Usar o Sistema de Limpeza/Lavagem	62
9.8	Configurar as Definições para a Iluminação IV	64
10	Caractorísticas avancadas	65
	Características avançadas Regras de alarme	65
10.1 10.1.1	-	65
10.1.1	Controlar as Regras de Alarme	
	Exemplos de Regras de Alarme	65
10.2	Máscaras de Privacidade	66
10.3	Estabilização de imagens	68
10.4	Ronda de pré-posição	68
10.5	Azimute, Elevação e Sentidos da bússola	68
10.5.1	Definir o Ponto Zero Azimute	68
10.5.2	Apresentar Azimute, Elevação e Cabeçalhos da bússola	69
A	Comandos do Teclado por Número	70

MIC Series 550 Camera Prefácio | pt

1 Prefácio

1.1 Sobre Este Manual

Este manual do utilizador foi compilado com extrema atenção e a informação nele contida foi cuidadosamente verificada. O texto encontrava-se completo e correcto na altura em que foi impresso. O desenvolvimento contínuo dos produtos significa que o conteúdo pode ser alterado sem aviso. A Bosch Security Systems não assume qualquer responsabilidade pelos danos que possam resultar directa ou indirectamente de falhas, imperfeições ou discrepâncias entre o manual de operação e o produto descrito.

1.2 Convenções (Precauções de Segurança) Neste Manual

Neste manual, são usados os seguintes símbolos e indicações para chamar a atenção para situações especiais:



PERIGO!

Este símbolo indica uma situação de perigo iminente, como por exemplo "Tensão perigosa" existente no interior do produto. Caso não seja evitada, resultará num choque eléctrico, lesões graves ou morte.



AVISO!

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em lesões graves ou morte.



CUIDADO!

Médio risco

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Alerta o utilizador para instruções importantes fornecidas com a unidade.



CUIDADO!

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em danos materiais ou da unidade.



NOTA!

Este símbolo indica informações ou políticas da empresa relacionadas directa ou indirectamente com a segurança pessoal e a protecção dos bens materiais.

1.3 Informações Legais

Direitos de Autor

Este manual do utilizador é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc., estando protegido por direitos de autor. Todos os direitos reservados.

Marcas Comerciais

Todos os nomes de produtos de hardware e software utilizados neste documento poderão ser marcas registadas, devendo ser tratados como tal.

6 pt | Segurança MIC Series 550 Camera

2 Segurança

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a câmara.

2.1 Instruções de Segurança Importantes

Leia, siga e guarde para consulta a totalidade das instruções de segurança que se seguem. Antes de utilizar a unidade, preste atenção a todos os avisos constantes da unidade e do manual de operação.

- 1. Instale de acordo com as instruções do fabricante e as normas locais aplicáveis.
- Não instale a unidade junto de fontes de calor como, por exemplo, radiadores, aquecedores, fogões, nem de outro tipo de equipamento (incluindo amplificadores) que produza calor.
- 3. Não instale a fonte de alimentação da câmara perto de água, por exemplo, de uma banheira, bacia ou piscina. As fontes de alimentação têm um grau de protecção IP65 e são indicadas para instalação no exterior; contudo, por motivos de segurança, a Bosch recomenda que sejam instaladas num armário para equipamento próprio. A unidade de câmara está selada com o grau de protecção IP68 e pode ser usada em segurança em ambientes húmidos ou no exterior, desde que o conector na base do cabo esteja devidamente selado.
- 4. A unidade deve funcionar apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Antes de prosseguir, certifique-se de que desliga a alimentação do cabo a ser instalado na unidade.
 - Utilize apenas fontes de alimentação aprovadas e recomendadas no caso das unidades alimentadas externamente.
 - No caso das unidades cujo funcionamento se baseia numa fonte de alimentação limitada, esta deve estar conforme a norma EN60950. As substituições podem danificar a unidade, provocar incêndio ou choque.
 - No caso das unidades que funcionem a 24 VAC, a tensão aplicada à entrada de alimentação da unidade não pode exceder ±10% ou 28 VAC. Os cabos disponibilizados pelo próprio utilizador têm de estar conformes com as normas electrotécnicas locais (níveis de corrente Classe 2). Não ligue a fonte à terra nos terminais nem nos terminais da fonte de alimentação da unidade.
 - Se n\u00e3o tiver a certeza do tipo de alimenta\u00e7\u00e3o a utilizar, contacte o revendedor ou a companhia de electricidade local.
- 5. **Sobrecargas** Não sobrecarregue as tomadas nem as extensões, pois isso pode acarretar risco de incêndio ou choques eléctricos.
- 6. Corte de corrente As unidades recebem corrente sempre que o cabo de alimentação estiver inserido na fonte de alimentação. O cabo de alimentação destina-se a desligar a corrente em todas as unidades.
- 7. **Ventilação** A câmara MIC Série 550 é uma unidade completamente selada e não precisa de atenção especial no que toca à ventilação.
- 8. **Protecção do cabo de alimentação e da ficha** Tome as medidas que forem necessárias para evitar que a ficha e o cabo de alimentação sejam pisados ou entalados, quer junto às tomadas eléctricas, quer à saída da unidade. No caso das unidades que funcionem com 230 VAC, 50 Hz, o cabo de entrada e de saída de corrente tem de ser compatível com as versões mais recentes da Publicação CEI 227 ou Publicação CEI 245.
- 9. Relâmpagos Para maior protecção durante uma tempestade com relâmpagos, ou quando deixar a unidade sem vigilância nem utilização durante longos períodos de tempo, desligue a unidade da tomada de parede e desconecte o sistema de cabos. Assim, evitará danos na unidade devido a relâmpagos e picos de corrente eléctrica.

MIC Series 550 Camera Segurança | pt 7

10. Entrada de objectos e líquidos - Exceptuando o conector na base, a câmara MIC Série 550 pode ficar exposta a líquidos não corrosivos sem se danificar. Nunca empurre objectos para dentro do conector na base, pois isso pode danificar os pinos de ligação e impedir o bom funcionamento da câmara.

- 11. Ajuste dos controlos Ajuste apenas os controlos especificados no manual de operação.
 O ajuste impróprio de outros controlos pode provocar danos na unidade.
- 12. **Verificação de segurança** As verificações de segurança deverão ser efectuadas após a conclusão da manutenção ou das reparações na unidade para garantir o bom estado de funcionamento.
- 13. Acessórios, alterações ou modificações Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante. Qualquer alteração ou modificação do equipamento não expressamente aprovada pela Bosch pode anular a garantia ou, no caso de um acordo de autorização, a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
- 14. **Limpeza** Desligue a unidade da tomada antes de limpá-la. Siga todas as instruções facultadas com a unidade. Normalmente, a utilização de um pano seco é suficiente. No entanto, pode também usar um pano húmido que não largue pêlos ou uma camurça. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- 15. **Assistência técnica** Não tente reparar a unidade sozinho. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou a outros perigos. Remeta todas as operações de reparação para técnicos qualificados.
- 16. **Danos que necessitem de assistência** Desligue a unidade da fonte de alimentação de c.a. e deixe a assistência técnica ao cuidado de pessoal qualificado quando ocorrerem quaisquer danos no equipamento, tais como:
 - cabo ou ficha de alimentação danificados;
 - líquido derramado no interior do equipamento;
 - objectos caídos para o interior da unidade;
 - queda da unidade ou armário da unidade danificado;
 - clara mudança de desempenho da unidade;
 - funcionamento anormal da unidade, mesmo quando o utilizador segue correctamente o manual de operação.
- 17. **Peças de substituição** Certifique-se de que o técnico da assistência técnica utiliza peças de substituição especificadas pelo fabricante ou com as mesmas características da peça original. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.

2.2 Avisos Importantes

Acessórios - Não coloque esta unidade sobre bancadas, tripés, suportes ou apoios instáveis. A unidade pode cair, provocando ferimentos graves e/ou danos sérios na unidade. Utilize apenas o carrinho, a prateleira, a mesa, o tripé ou o suporte especificado pelo fabricante. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover a combinação de carro/aparelho para evitar lesões devido a uma queda. Paragens abruptas, força excessiva ou superfícies irregulares podem fazer com que a combinação de carro/unidade se vire ao contrário. Monte a unidade de acordo com as instruções do fabricante.

Comutador de corrente multipolar - Integre na instalação eléctrica do edifício um comutador de corrente multipolar, com uma separação entre os contactos de, pelo menos, 3 mm em cada pólo. Se for necessário abrir a caixa para manutenção e/ou outras actividades, utilize este comutador de corrente multipolar como dispositivo de comutação para desligar a unidade cortando a tensão fornecida à mesma.

8 pt | Segurança MIC Series 550 Camera

Ligação da câmara à terra - Para instalar a câmara em ambientes potencialmente húmidos, assegure-se de que o sistema está devidamente protegido ligando a ficha da fonte de alimentação à terra (ver secção: Ligação de uma fonte de alimentação externa).

Objectiva da câmara - Uma objectiva de câmara montada na caixa de protecção para exterior tem de estar em conformidade e testada de acordo com a norma *UL/CEI60950*. Todas as linhas de sinalização ou saídas da câmara têm de ser SELV ou fontes de alimentação limitadas. Por motivos de segurança, a especificação ambiental do conjunto de objectivas da câmara tem de estar dentro do intervalo da especificação ambiental: entre -10 °C (+14 °F) e +50 °C (+122 °F).

Sinal da câmara - Proteja o cabo com um protector primário se o sinal da câmara atingir mais de 43 m (140 pés), de acordo com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Ligação à terra coaxial:

- Ligue o sistema de cabos à terra se ligar um sistema de cabos externo à unidade.
- Só ligue o equipamento para exterior às entradas da unidade depois de a respectiva ficha com terra estar ligada a uma tomada com terra ou de o respectivo terminal de terra estar devidamente ligado a uma fonte ligada à terra.
- Desligue os conectores de entrada da unidade do equipamento exterior antes de desligar a ficha com terra ou o terminal de terra.
- Tome as devidas precauções de segurança para qualquer dispositivo exterior ligado a esta unidade, nomeadamente a ligação à terra.

Apenas nos modelos dos E.U.A. - A Secção 810 da National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana), ANSI/NFPA n.º 70, contém informações relativas ao correcto estabelecimento de uma ligação à terra da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores da ligação à terra, localização da unidade de descarga, ligação a eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de ligação à terra.



NOTA!

Este dispositivo destina-se apenas a áreas públicas.

A gravação ilícita de comunicações orais é estritamente proibida pela lei federal dos E.U.A.

Arranques a frio - Se a câmara for ligada com uma temperatura extremamente baixa (por exemplo, -40 °C), deixe a câmara aquecer durante 30 minutos antes de a utilizar. Em alguns casos, poderá ser necessária uma reinicialização parcial (Aux ON 911) ou um ciclo de potência da câmara antes de o vídeo utilizável estar disponível.



Eliminação - O seu produto Bosch foi desenvolvido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que os aparelhos eléctricos e electrónicos, no fim da sua vida útil, têm de ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Normalmente, encontram-se à disposição sistemas separados, que se destinam à recolha de produtos electrónicos e eléctricos obsoletos. Coloque estas unidades num centro de reciclagem compatível com o meio ambiente, de acordo com a *Directiva Europeia 2002/96/CE*.

Declaração ambiental - A Bosch defende o meio ambiente. Esta unidade foi concebida de forma a respeitar o mais possível o meio ambiente.

Dispositivo sensível a descargas electrostáticas - Adopte as devidas precauções de manuseamento CMOS/MOS-FET para evitar descargas electrostáticas.

NOTA: Use pulseiras antiestáticas com ligação à terra e respeite as devidas precauções de segurança contra descargas electrostáticas quando lidar com placas de circuito impresso, que são sempre muito sensíveis à electricidade estática.

MIC Series 550 Camera Segurança | pt 9

Amperagem - Para segurança do dispositivo, a protecção do circuito de um ramal tem de ser garantida através de um fusível com uma amperagem máxima de 16 A. Tal tem de estar em conformidade com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Ligação à terra e polarização - Esta unidade pode estar equipada com uma ficha de linha polarizada de corrente alterna (uma ficha com uma lâmina mais larga que a outra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre na tomada de corrente apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir totalmente a ficha na tomada, contacte um electricista local certificado para marcar a substituição da tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha polarizada.

Como alternativa, esta unidade pode estar equipada com uma ficha tripolar com terra (uma ficha com um terceiro pino, para ligação à terra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre apenas numa tomada de corrente com terra. Se não conseguir introduzir a ficha na tomada, contacte um electricista local certificado para substituir a tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha com terra.

Mudança de lugar - Desligue a corrente antes de mover a unidade. Mova a unidade com cuidado. Força excessiva ou choques podem danificar a unidade.

Sinais em espaços exteriores - As instalações destinadas à transmissão de sinais no exterior, sobretudo no que diz respeito à distância relativamente a cabos de pára-raios e linhas de alta tensão, bem como à protecção contra sobretensões transitórias, têm de estar em conformidade com as normas *NEC725* e *NEC800 (CEC regra 16-224* e *CEC secção 60)*.

Equipamento sempre ligado - Monte um dispositivo de comutação de fácil acesso na cablagem da instalação do edifício.

Linhas eléctricas - Não coloque a câmara perto de linhas eléctricas aéreas, circuitos eléctricos, luzes eléctricas nem qualquer outro local onde possa entrar em contacto com essas linhas, circuitos ou luzes.

Sem vídeo - A perda de vídeo é inerente à gravação de vídeo digital; por este motivo, a Bosch Security Systems não será responsabilizada por qualquer dano resultante de informação de vídeo em falta. Para minimizar o risco de perda de informação digital, a Bosch Security Systems recomenda a implementação de vários sistemas de gravação redundantes e de um procedimento para fazer uma cópia de segurança de toda a informação analógica e digital.



NOTA!

Este é um produto de **Classe A**. Numa instalação doméstica, este produto pode provocar interferências radioeléctricas. Nesse caso, o utilizador poderá ter de tomar as medidas adequadas para atenuar esses efeitos.

2.3 Conformidade com a FCC e ICES

Informações da FCC e ICES

(Apenas nos modelos dos E.U.A. e do Canadá)

Este dispositivo está conforme com a *parte 15* das *normas FCC*. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- este dispositivo n\(\tilde{a}\)o pode causar interfer\(\tilde{e}\)ncias prejudiciais e
- tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites dos dispositivos digitais de **classe A**, de acordo com a *parte 15* das *normas FCC* e *ICES-003* da *Industry Canada*. Estes limites foram concebidos para proporcionarem uma protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for utilizado num **ambiente comercial**. Este equipamento gera, utiliza e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas

10 pt | Segurança MIC Series 550 Camera

radiocomunicações. A operação deste equipamento numa zona residencial é susceptível de provocar interferências prejudiciais. Nesse caso, o utilizador deverá arcar com os custos dessa correcção.

Dever-se-á abdicar de todas e quaisquer alterações intencionais ou não intencionais que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade. Tais alterações podem anular a autoridade do utilizador para trabalhar com o equipamento. Se necessário, o utilizador deverá consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

O seguinte folheto, preparado pela Federal Communications Commission, poderá ser útil ao utilizador: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems ("Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio/TV")*. Este folheto está disponível junto do Gabinete de Publicações do Governo dos E.U.A., Washington, DC 20402, Stock No.004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES

(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)

Ce produit est conforme aux normes *FCC partie 15*. la mise en service est soumises aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de **Classe A** en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une **installation commerciale**. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

Au besoin, l'utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

2.4 Notificações da Bosch

Exclusão de Responsabilidade

Os Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testaram o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto. Só testaram os riscos de incêndio, choque e /ou ferimentos graves ou morte, conforme descrito na(s) Norma(s) dos UL para a segurança de equipamento de circuito fechado de televisão (CCTV), UL 2044. A certificação UL não abrange o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto.

OS UL NÃO EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÃO QUALQUER GARANTIA/ CERTIFICAÇÃO RELATIVA NEM AO DESEMPENHO NEM À FIABILIDADE DE NENHUMA DAS FUNÇÕES RELACIONADAS COM A SEGURANÇA OU A SINALIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

Exclusão de Responsabilidade

MIC Series 550 Camera Segurança | pt 1

Os Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testaram o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto. Limitaram-se a testar os riscos de incêndio, choque e /ou ferimentos graves ou morte, conforme descrito na(s) Norma(s) dos UL para a segurança de equipamento de tecnologia da informação, UL 60950-1. A certificação UL não abrange o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto.

OS UL NÃO EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÃO QUALQUER GARANTIA/ CERTIFICAÇÃO RELATIVA NEM AO DESEMPENHO NEM À FIABILIDADE DE NENHUMA DAS FUNÇÕES RELACIONADAS COM A SEGURANÇA OU A SINALIZAÇÃO DESTE PRODUTO. 12 pt | Segurança MIC Series 550 Camera

2.5 Serviço de Assistência Técnica e Apoio ao Cliente

Se esta unidade necessitar de assistência técnica, contacte o Centro de Assistência Bosch Security Systems mais próximo para obter a autorização de reenvio e receber as instruções pertinentes.

Centros de Assistência

E.U.A.

Telefone: 800-366-2283 ou 585-340-4162

Fax: 800-366-1329

E-mail: cctv.repair@us.bosch.com Serviço de Assistência ao Cliente

Telefone: 888-289-0096 Fax: 585-223-9180

E-mail: security.sales@us.bosch.com

Assistência Técnica Telefone: 800-326-1450

Fax: 585-223-3508 ou 717-735-6560 E-mail: technical.support@us.bosch.com

Centro de Reparação Telefone: 585-421-4220

Fax: 585-223-9180 ou 717-735-6561 E-mail: security.repair@us.bosch.com

Canadá

Telefone: 514-738-2434 Fax: 514-738-8480

Europa, Médio Oriente e África

Contacte o seu distribuidor e representante local de vendas Bosch. Use esta ligação: http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm

Região Ásia-Pacífico

Contacte o seu distribuidor e representante local de vendas Bosch. Use esta ligação: http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Mais informações

Para mais informações contacte o centro Bosch Security Systems mais próximo ou visite o sítio de Internet www.boschsecurity.com

MIC Series 550 Camera Desembalamento | pt 13

3 Desembalamento

Este equipamento deve ser desembalado e manuseado cuidadosamente. Se lhe parecer que um dos elementos foi danificado durante o envio, notifique imediatamente o expedidor. Certifique-se de que todas as peças discriminadas na Lista de Peças, em baixo, estão incluídas. Se faltar algum elemento, notifique o Representante de Vendas ou o Representante da Assistência ao Cliente local da Bosch Security Systems.

A caixa de cartão original é a embalagem mais segura para transportar a unidade, devendo ser usada se a unidade for devolvida para efeitos de reparação. Guarde-o para eventual utilização futura.



NOTA!

Não coloque a câmara MIC Série 550 inclinada (45°) na vertical, uma vez que se torna instável, a menos que esteja devidamente montada.

3.1 Lista de Peças

O pacote contendo a câmara MIC Série 550 deve incluir o seguinte:

Quantid	Peça
ade	
1	Câmara MIC Série 550
1	Junta Nebar

3.2 Ferramentas Adicionais Necessárias

A tabela que se segue lista as ferramentas adicionais necessárias (não fornecidas pela Bosch):

Quantid	Peça
ade	
1	Chave de 13 mm para a base em PCD, parafusos de fixação
1	Chave de fendas de 3 mm para blocos de terminais na fonte de alimentação
1	Chave de fendas de 8 mm para os parafusos de fixação da caixa da fonte de
	alimentação da série MIC
1	Chave de fendas Phillips n.º 2 para ajustar a protecção contra chuva, se
	necessário
1	Selante de silicone para assegurar uma vedação impermeável [se não utilizar a
	junta Nebar]

4

Vista Geral da Instalação



CUIDADO!

A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com a National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana) e os códigos locais aplicáveis.

As câmaras da Série MIC foram concebidas para facilitar a instalação numa variedade de acessórios de fixação comuns. O tipo mais comum de suporte usado é um postalete dedicado para câmara CCTV em que a câmara é aparafusada directamente no topo com o acessório de fixação padrão na indústria de 101,6 mm (4 pol.). Este tipo de postalete para câmara proporciona uma robusta plataforma de montagem que minimiza o movimento da câmara, tendo normalmente um grande armário na base para montar equipamento auxiliar, como sejam fontes de alimentação.

A câmara também pode ser montada num poste de iluminação com o suporte de montagem em postalete (MIC-PMB), contudo, os utilizadores têm de ter em conta que os postes de iluminação podem estar, muitas vezes, sujeitos a movimentos e não são plataformas indicadas para todos os estados e aplicações.

Para a montagem directa em edifícios, a Bosch Security Systems produz uma gama de suportes adequados para todas as instalações típicas em edifícios, incluindo as posições na vertical (90°), invertidas ou inclinadas (45°).




Figura 4.1 Posições de montagem da câmara MIC: invertida, vertical e inclinada

A adaptabilidade da câmara permite uma integração fácil numa vasta gama de instalações móveis e reutilizáveis. Estas incluem embarcações salva-vidas e outras embarcações de superfície/subsuperfície, veículos de emergência, veículos de assistência nas auto-estradas, veículos de fiscalização de estacionamento da câmara/contratante e veículos antimotim.

4.1 Disposições Típicas de Montagem

Em baixo, encontram-se exemplos de disposições típicas de montagem para as câmaras da Série MIC.




Figura 4.2 Montagem típica em postalete (da esquerda para a direita: Suporte de Montagem em Postelete (MIC-PMB), Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA), e Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB))

Número	Descrição
1	Parafusos de fixação para Adaptador de
	Canalização Eléctrica Oco
2	Banda de 90 mm em aço inoxidável para
	postalete
3	Blocos para Suporte de Montagem em
	Postalete
4	Placa para Suporte de Montagem em Postalete
5	Parafusos de fixação da placa para Suporte de
	Montagem em Postalete
6	Adaptador de Canalização Eléctrica Oco
7	Junta circular
8	Suporte de Montagem em Parede
9	Parafusos de fixação para Suporte de
	Montagem em Parede




Figura 4.3 Montagem típica em parede (da esquerda para a direita: Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB), Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA) e Placa de Dispersão (MIC-SPR))




Figura 4.4 Montagem típica em esquina (da esquerda para a direita: Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB), Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA) e Suporte de Montagem em Esquina (MIC-CMB))

4.2 Posições de Montagem

CUIDADO!



A unidade vertical pode ser montada com a esfera da câmara para cima ou para baixo. Para obter a orientação correcta da imagem na instalação com esfera da câmara para baixo, rode o eixo de rotação vertical da câmara em 180°. Para obter informações detalhadas, consulte Secção 6.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido, Página 34.

Se a câmara for montada com a esfera para baixo, é essencial que o conector e a área da base da câmara fiquem completamente vedados contra a entrada de água. O contacto da água com o conector provoca a corrosão dos pinos conectores, resultando no funcionamento incorrecto da câmara. Para impedir que a água entre nas roscas do conector do cabo composto, vede a rosca de 25 mm na instalação final com fita PTFE. Em alternativa, pode ser aplicado abundantemente um produto selante adequado na rosca antes da instalação final.

As câmaras MIC Série 400 (AL, IR, ST), quando inclinadas, foram concebidas para serem montadas na vertical (direitas para cima, a 90°), invertidas (direitas para baixo, a 90°) ou inclinada na vertical (esfera para cima, a 45°). Os limites de rotação vertical da unidade inclinada impedem-na de trabalhar devidamente se for montada com a esfera virada para baixo. Veja figura em baixo para obter as formas correctas de montagem da câmara.




Figura 4.5 Diagrama de montagem: formas correctas e incorrectas (1 = vertical; 2 = invertida; 3 = inclinada; 4 = invertida inclinada; 5 = invertida no topo do postalete)

Número	Descrição
1	Forma correcta, vertical
2	Forma correcta, invertida
3	Forma correcta, inclinada
4	Forma incorrecta, invertida e inclinada
5	Forma incorrecta, invertida no topo do
	postalete

17

18 pt | Instalação MIC Series 550 Camera

5 Instalação

5.1 Vista Geral dos Passos de Instalação

Para instalar a câmara MIC-550, siga estes passos em sequência.

Nota: Dependendo da posição e local de montagem pretendidos, bem como dos acessórios escolhidos, poderá não ser necessário completar cada passo.

- 1. Incline a câmara. Consulte Secção 5.2 Inclinar a câmara, Página 18.
- Inverta a protecção contra chuva (para câmaras montadas na posição invertida).
 Consulte Secção 5.3 Ajustar a Protecção Contra Chuva para Funcionamento Invertido, Página 19.
- 3. **Monte a câmara**. Consulte Secção 5.4 Montar a câmara, Página 20.
- 4. **Monte a fonte de alimentação (PSU)**. Consulte o Manual de Instalação das Fontes de Alimentação da Série MIC fornecido juntamente com a fonte de alimentação (vendida em separado da câmara).
- 5. **Efectue as ligações necessárias** de alimentação, telemetria e vídeo. Consulte Secção 5.6 Ligações Eléctricas, Página 22.
- 6. **Ligue a câmara ao computador**. Consulte Secção 6 Começar.
- 7. **Configure a câmara para funcionamento invertido** (para câmaras montadas na posição invertida). Consulte Secção 6.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido, Página 34.

5.2 Inclinar a câmara

A MIC-550 dispõe de uma funcionalidade de inclinação no local com "twist-lock". Isto permite a instalação da câmara na vertical (90°), invertida ou inclinada (45°) para obter o campo de visão perfeito. Os instaladores podem ajustar a câmara de uma posição vertical para uma posição inclinada, se assim desejarem.

A ilustração que se segue mostra a câmara nas posições vertical e inclinada.



Figura 5.1 Câmaras MIC-550 (a partir da esquerda: vista frontal, inclinada (1); vista frontal, na vertical (2); vista lateral, na vertical (3); vista lateral, inclinada (4))

Para inclinar a câmara, siga estes passos:

- 1. Segure com firmeza a base da câmara pelos parafusos da base em PCD de 4 polegadas.
- 2. Localize e remova os dois (2) parafusos de fixação do corpo para rotação horizontal (identificados pelas setas na *Figura 5.2* em baixo). Depois de soltos os parafusos, levante-os e continue a rodar para bloquear os parafusos abertos. Cuidado para não danificar a pintura da câmara.

MIC Series 550 Camera Instalação | pt 19



Figura 5.2 Parafusos de fixação do corpo para rotação horizontal



NOTA!

Os parafusos de segurança pequenos (identificados na *Figura 5.4* em baixo) não foram concebidos para serem removidos. Qualquer tentativa para remover estes parafusos anula a garantia e pode causar danos consideráveis na câmara.

3. Pegue no corpo inferior da câmara debaixo da junta do corpo para rotação horizontal e rode com cuidado o corpo superior da câmara para a direita, como indicado na Figura 5.3 em baixo, até este ter rodado 180°. A parte superior da câmara terá agora um ângulo de 45° (inclinada).



Figura 5.3 Inclinação em curso

4. Alinhe os dois (2) parafusos de fixação do corpo para rotação horizontal, depois coloqueos e aperte-os com cuidado. A câmara está agora pronta para ser instalada e configurada.



Figura 5.4 Câmara na posição inclinada; as setas indicam os parafusos de fixação do corpo para rotação horizontal (1) e os parafusos de segurança (2)

5.3 Ajustar a Protecção Contra Chuva para Funcionamento Invertido

A unidade vertical pode ser montada com a esfera da câmara para cima ou para baixo. Se a câmara for instalada na posição invertida, deverá inverter a protecção contra chuva para proteger o vidro da janela contra intempéries.

20 pt | Instalação MIC Series 550 Camera



Figura 5.5 Protecção contra chuva

Para inverter a protecção contra chuva, siga estes passos:

 Retire os quatro (4) parafusos M3 de 6 mm que fixam a protecção contra chuva à face da câmara. Dois parafusos estão no lado esquerdo da protecção contra chuva; dois parafusos estão no lado direito da protecção contra chuva.



Figura 5.6 Remoção do parafuso

- 2. Inverta a protecção contra chuva.
- 3. Volte a colocar a protecção contra chuva na face da câmara.



Figura 5.7 Protecção contra chuva invertida instalada na câmara

5.4 Montar a câmara



NOTA!

A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com a National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana) e os códigos locais aplicáveis. Assegure-se de que é usada uma corrente de segurança robusta para prender a câmara e impedir que haja o perigo de esta cair durante a instalação.

MIC Series 550 Camera Instalação | pt 21

Para montar a câmara da série MIC, siga estes passos:

 Identifique um local seguro para a instalação do suporte (fornecido separadamente) e para a câmara. Estabeleça a posição de montagem de modo a que a câmara não sofra qualquer tipo de interferência, quer intencional quer acidental.

- 2. Assegure-se de que a superfície de montagem tem capacidade para suportar o peso combinado da câmara e do material de montagem em todas as condições esperadas de carga, vibração e temperatura.
- 3. Fixe os suportes de montagem com firmeza, tendo em atenção todas as precauções de segurança e regulamentos locais do edifício.
- 4. Eleve cuidadosamente a câmara até o ponto de montagem.
- 5. Fixe o ponto de fixação de segurança a uma corrente de segurança (não fornecida).
- 6. Fixe a corrente de segurança a uma parte segura da sua estrutura de montagem.
- 7. Ligue o conector fêmea de 12 pinos do cabo na ficha macho na base da câmara. Aparafuse a manga do conector do cabo para dentro da ficha até ficar seguro com firmeza (aproximadamente quatro (4) voltas a partir do início do encaixe roscado).
- 8. Ligue a câmara à terra com um dos parafusos de retenção fornecidos. Ligue a câmara à terra num único ponto para evitar loops de terra e o surgimento de distorção do vídeo (barras longitudinais de ruído na imagem), provocada por interferência eléctrica, na imagem da câmara na sala de controlo. Tenha em consideração o seguinte:
 - Independentemente de a caixa e o módulo de câmara terem separação galvânica, a caixa deve possuir uma ligação à terra de segurança. A terra de segurança deve ser uma ligação por fixação (por exemplo, a um dos parafusos de fixação) à caixa exterior da câmara e deverá ser ligada ao posto de terminação de terra na base de PCD da câmara.
 - Se não for possível evitar uma dupla ligação de terra, então deverá ser instalado um transformador de isolamento de vídeo entre as duas ligações.
 - Se o sistema for todo em cobre e as imagens da câmara retornarem ao cabo de cobre coaxial da sala de controlo, então a câmara deve ser ligada à terra apenas no ponto terminal do vídeo na sala de controlo. Neste caso, a ligação de terra da placa de circuito impresso deve ser interrompida.
 - Se o vídeo for transmitido de volta para a sala de controlo através de algum meio de ligação não eléctrico (por exemplo, fibra óptica, rádio ou microondas), então a câmara deve ser ligada à terra no ponto do transmissor na fonte de alimentação. A ligação de terra da fonte de alimentação pode ser utilizada para este fim.
- 9. Utilize porcas, parafusos e anilhas M8 de 20 mm em aço inoxidável para fixar a base de PCD da câmara ao suporte de montagem. Pode ser usada uma junta Nebar adicional ou um produto selante de silicone adequado para assegurar uma vedação impermeável entre a base e a superfície de montagem. Aperte bem todos os parafusos
- 10. Imobilize toda a cablagem e canalização eléctrica.



AVISO!

Se a câmara for montada com a esfera para baixo, é essencial que o conector e a área da base da câmara fiquem completamente vedados contra a entrada de água. O contacto da água com o conector provoca a corrosão dos pinos conectores, resultando no funcionamento incorrecto da câmara.



AVISO!

Para impedir que a água entre nas roscas do conector do cabo composto, a rosca de 25 mm tem de ser vedada na instalação final com fita PTFE (não fornecida). Em alternativa, pode ser aplicado abundantemente um selante indicado na rosca antes da instalação final.

22 pt | Instalação MIC Series 550 Camera

5.5 Protecção Contra Relâmpagos

Se a câmara estiver posicionada numa área altamente exposta onde possam ocorrer quedas de raios, recomenda-se a instalação de um cabo de pára-raios dentro de um espaço de 0,5 m à volta da câmara e, pelo menos, 1,5 m acima da câmara.

A própria construção da caixa é capaz de lidar com raios secundários. Se for aplicada a protecção contra relâmpagos, o sistema electrónico interior ou a câmara não devem sofrer danos. Além disso, uma ligação à terra para a caixa protege dos danos dos raios secundários.

5.6 Ligações Eléctricas

Todas as ligações (alimentação, telemetria, vídeo) à câmara são fornecidas através das ligações por terminal de parafuso na fonte de alimentação MIC. Os cabos compostos construídos para esse fim, disponíveis em vários comprimentos, são cabos de 2 condutores que são pré-fabricados com um conector de 12 vias terminado em fêmea instalado neles para ligar ao conector macho instalado na base da câmara. A tabela abaixo identifica os vários comprimentos destes cabos, os quais são necessários, mas que são vendidos em separado da câmara. (O calibre vai de 14 a 18.)

Número de	Compr
modelo	imento
MIC-2MS	2 m
MIC-10MS	10 m
MIC-20MS	20 m
MIC-25MS	25 m



Figura 5.8 Cabo composto antes da ligação



Figura 5.9 Vista do cabo composto ligado a uma câmara MIC Série 550

Consulte o *Manual de instalação da fonte de alimentação da série MIC* incluído no CD de instalação para obter mais informações sobre a instalação de uma Fonte de Alimentação da Série MIC e a ligação a uma câmara MIC Série 550.

MIC Series 550 Camera Instalação | pt 23

AVISO!



Certifique-se de que toda a alimentação está desligada antes de abrir ou trabalhar na caixa da fonte de alimentação MIC. A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com a National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana) e os códigos locais aplicáveis. Assegure-se de que é usada uma corrente de segurança robusta para prender a câmara MIC 550 e impedir que haja o perigo de esta cair durante a instalação.

5.6.1 Código de Cores do Cabo Composto

O cabo composto não tem terminação (condutores livres) na outra extremidade para ligação à cablagem na fonte de alimentação. A codificação por cores standard é usada nestes cabos desta maneira:




Figura 5.10 Vista explodida das ligações de cabos compostos

Pino conector	Nome do sinal	Descrição	Cor do fio
do			do cabo
cabo da			
câmara			
1	Accionamento do	Ligação auxiliar	Cinzento
	sistema de lavagem		
	Rtn		
2	Int. sabotagem	Ligação auxiliar	Castanho
	(tamper) Rtn		
3	Accionamento do	Sinal de lavagem	Cor-de-
	sistema de lavagem		laranja
4	Int. sabotagem	Comunicação de alarmes	Preto
	(tamper)		
5	Retorno de vídeo	Terra do sinal de vídeo	Blindagem
			coaxial
6	Saída de vídeo	Saída de vídeo para a sala de	Cabo coaxial
		controlo	
7	Full-duplex Tx B	E/S telemetria para RS-422/485	Violeta
8	Full-duplex Tx A	E/S telemetria para RS-422/485	Azul
9	Ov	Terra	Blindagem
10	Full-duplex Rx A	E/S telemetria para RS-422/485	Amarelo
	Half-duplex Tx/Rx A		
11	Full-duplex Rx B	E/S telemetria para RS-422/485	Branco
	Half-duplex Tx/Rx B		
12	Entrada de	Entrada de alimentação de	Verde
	alimentação 2	baixa tensão	
13	Entrada de	Entrada de alimentação de	Vermelho
	alimentação 1	baixa tensão	

24 pt | Instalação MIC Series 550 Camera



NOTA!

A Bosch Security Systems não recomenda o uso do cabo composto blindado para distâncias superiores a 25 m entre a câmara e a fonte de alimentação MIC.

5.6.2 Entradas de Alarme

A tabela abaixo identifica o número de entradas e saídas de alarme disponíveis em função do tipo de fonte de alimentação MIC instalada e da existência ou não de uma placa de alarme de 8 entradas instalada.

Tipo de fonte de alimentação	Número de	Número de
MIC	entradas de	saídas de
	alarme	alarme
IV	4	0
Sem IV com placa de alarme	8	2
de 8 entradas		
Sem IV sem placa de alarme	1	0

Tabela 5.1 Número de entradas e saídas de alarme por fonte de alimentação (PSU)

5.6.3 Vídeo

O cabo de vídeo coaxial deve usar uma blindagem em cobre entrançado numa cobertura de 95% e um condutor de alma de cobre standard. Os cabos recomendados são RG-59, RG-6/U, ou RG-11U.

Tipo de cabo	Distância Máxima
RG-59/U	300 m (1000 pés)
RG-6/U	450 m (1500 pés)
RG-11/U	600 m (2000 pés)
Tamanho	Diâmetro exterior entre 4,6 mm (0,181 pol.) e 7,9 mm
	(0,312 pol.)
Blindagem	Blindagem em cobre entrançado: 95%
Condutor central	Alma de cobre standard
Conector de	BNC
terminal	

MIC Series 550 Camera Começar | pt 2

6 Começar

Instale e ligue a câmara de acordo com as instruções deste manual e dos manuais que acompanham a fonte de alimentação e os dispositivos de montagem. Um sistema típico inclui teclado, comutador matricial, monitor e as devidas cablagens. Consulte os manuais de cada produto para instruções completas de instalação e configuração de todos os componentes do sistema.

6.1 Estabelecer o Controlo da Câmara

A MIC-550 suporta dois protocolos de comunicação (Bi-Phase e RS-485) e ambos protocolos de controlador (teclado) Bosch e Pelco D/P que lhe permitem enviar comandos para a câmara e receber informações da câmara.

6.1.1 Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo Bi-Phase



NOTA!

O protocolo Bi-Phase funciona apenas com o protocolo de controlador Bosch. Não funciona com o protocolo de controlador Pelco.

Blindado, a 2 fios, half-duplex, multi-drop, limite de cabo de 1524 m (5000 pés) Bi-Phase é o protocolo standard da Bosch usado para enviar controlo da rotação horizontal/ vertical/zoom através de um par entrançado blindado a 2 fios (STP), terminado por uma resistência de terminação de 100 Ω . As ligações Bi-Phase requerem um conversor Bi-Phase MIC-BP3 ou MIC-BP4 (vendidos separadamente).



CUIDADO!

A blindagem Bi-Phase tem de ser ligada apenas à central de comando.

Tipo de cabo	STP - Par entrançado blindado
Distância	Recomendado Belden 8760 de 1524 m (5000 pés)
Taxa de dados	31,25 kHz
Calibre	1,02 mm (18 AWG)
Terminação	100 Ω
Conector de terminal	Terminais de rosca
Tensão	4 Vp-p

6.1.2 Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo RS-485



NOTA!

No protocolo de controlador **Pelco**, o protocolo de comunicação RS-485 é o único protocolo que a MIC-550 suporta. Não transmite respostas de volta ao controlador.

A 2 fios (blindado), half-duplex, diferencial, multi-drop (32 nós), limite de cabo de 1219 m (4000 pés)

RS-485 é capaz de controlar uma verdadeira rede multi-drop e é especificado para um máximo de 32 controladores e 32 receptores num único bus de 2 fios. A câmara MIC-550 usa o modo de 2 fios, apesar de o RS-485 poder ser ligado num modo de 2 ou 4 fios.

26 pt | Começar MIC Series 550 Camera



NOTA!

A blindagem do fio tem de ser ligada para transmitir sinal nas duas extremidades se for usado um par entrançado de 2 fios. Depois de ligar os fios para funcionamento com RS-485, certifique-se de que o interruptor deslizante da placa principal da cabeça da câmara está de frente para os LEDs (predefinição).





A Bosch recomenda a disposição de ligações RS-485 múltiplas como uma série de ligações de nós ponto-a-ponto (multi-drop), como uma linha ou como um bus. **Não** é recomendável organizar as ligações RS-485 em estrela, em anel ou como rede múltipla conectada. As topologias em estrela e em anel podem causar reflexos de sinal ou impedância de terminação excessivamente baixa ou alta.

Tipo de cabo	Par entrançado blindado a 2	
	fios	
Distância	1219 m (4000 pés)	
Velocidade de	57,6 KB	
transmissão máxima		
Calibre	0,511 mm (24 AWG)	
Impedância de fios	120 W	

No Modo Protocolo Pelco, a câmara é configurada de fábrica para operação RS-485.

- Ligue os terminais Tx do controlador aos terminais Tx da caixa da fonte de alimentação.
 Consulte o Manual de Instalação das Fontes de Alimentação da Série MIC para obter instruções completas sobre a ligação dos cabos.
- 2. Rode ou incline o joystick do teclado para confirmar que o controlo foi estabelecido para a câmara (aproximadamente cinco (5) segundos).

6.2 Ligar

Ao ligar a alimentação para a câmara, verifica-se uma pausa de dez (10) segundos antes de a câmara passar à respectiva fase de inicialização. Durante a fase de inicialização, a câmara roda para a esquerda e para a direita e move-se para cima e para baixo. Ajusta também a focagem da objectiva. A fase de inicialização dura aproximadamente 40 segundos e termina com a apresentação de um ecrã de abertura do programa ou texto que exibe o tipo de dispositivo (MIC-550), o modelo da câmara, o tipo de vídeo (PAL ou NTSC), a versão de firmware e (se aplicável) o endereço MAC.

6.3 Controlar a Câmara

Uma vez ligada a câmara e concluída a fase de inicialização, terá de definir o endereço da câmara. Poderá querer também atribuir uma palavra-passe e personalizar algumas das predefinições da câmara. Para o fazer, tem de controlar a câmara. As formas mais comuns de comunicar com a MIC-550 são:

- Através do teclado e dos menus de visualização no ecrã (OSD). Este método é o mais comum. Consulte a secção seguinte e a Secção 6.3.2 Funcionamento Básico do Teclado, Página 27.
- Através do software Ferramenta de Configuração para Equipamentos de Imagem (CTFID) executado num PC com Bilinx ou com o protocolo de comunicação RS-232/RS-485. Vá a www.boschsecurity.com para fazer o download da última versão do software e do Manual do Utilizador CTFID.

MIC Series 550 Camera Começar | pt 27

 Através de uma interface gráfica do utilizador (GUI) instalada num PC, como seja o software DiBos 8 da Bosch. Consulte o Manual de Operação DiBos 8 para obter instruções.

6.3.1 Navegar nos Menus da Visualização no Ecrã (OSD)

Os menus de visualização no ecrã (OSD) permitem o acesso às definições programáveis da câmara. A visualização no ecrã (OSD) exibe apenas os submenus aplicáveis a uma configuração MIC específica. Alguns itens de menu (indicados como (L)) estão bloqueados e requererem uma palavra-passe do sistema para serem acedidos. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são predefinições de fábrica, a menos que haja especificações em contrário.



NOTA!

Após 4-5 minutos de inactividade, o menu OSD excede o tempo limite e é terminado sem aviso prévio. Poderão perder-se algumas definições não guardadas no menu actual.

Para navegar nos menus da visualização no ecrã (OSD):

- 1. Utilize o joystick para realçar um item de menu.
- 2. Prima a tecla **Focus** ou a tecla **Iris** para abrir um item de menu.
- 3. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Para seleccionar o item **Sair do Menu** em qualquer parte no menu actual, utilize o comando Zoom.

6.3.2 Funcionamento Básico do Teclado

As tabelas que se seguem resumem as operações básicas com um teclado padrão e as funções disponíveis para controlar uma câmara MIC-550.

Características	Utilização	
típicas		
do teclado		
Teclas de função	Seleccionam uma definição de controlo específica.	
Teclas numéricas	Introduzem um número de 0 a 9.	
Tecla Camera	Selecciona um número de câmara.	
Tecla Enter	Aceita uma selecção.	
Tecla Focus Ajusta a focagem da objectiva ou efectua uma selecção de n		
	modo OSD .	
Tecla Iris Ajusta a definição do diafragma da objectiva ou efectua um		
	selecção de menu no modo OSD .	
LEDs das teclas	eclas Indicam que uma tecla está activa.	
LCD	Apresenta o estado actual.	
Joystick	Controla as funções de rotação horizontal/vertical e zoom (PTZ) da	
	câmara.	

Tabela 6.1 Funções típicas do teclado

28 pt | Começar MIC Series 550 Camera

Operação da câmara	Como controlar	
Para rodar	Desloque o joystick para a esquerda	
horizontalmente em	ou para a direita.	
toda a amplitude		
Para inclinar para Desloque o joystick para a frente		
cima e para baixo	para trás.	
Para aumentar o	Rode o joystick no sentido dos	
zoom	ponteiros do relógio.	
Para reduzir o zoom	Rode o joystick no sentido contrário	
	ao dos ponteiros do relógio.	

Tabela 6.2 Controlos típicos do teclado para uma câmara MIC-550

6.3.3 Comandos do Teclado, Protocolo Bosch

Os comandos de controlo de teclado são compostos por uma sequência de três (3) entradas com a seguinte convenção: 1) tecla de **Função** + 2) tecla(s) de número(s) de **Comando** + 3) tecla **Enter**.

Consoante o tipo de teclado, as teclas de função de controlo estão assinaladas:

ON ou AUX ON

OFF ou AUX OFF

SET ou SET SHOT

SHOT ou SHOW SHOT



NOTA!

A convenção utilizada para os comandos das teclas de controlo, neste manual, é ON, OFF, SET e SHOT. Consulte o seu manual do teclado para as convenções de designação de teclas.

- Os números de comando vão de 1 a 999. Consulte Secção A Comandos do Teclado por Número, Página 70 para uma lista completa de comandos do teclado.
- A tecla Enter pode também ser assinalada com o símbolo ∞.

Por exemplo, o comando do teclado para fazer a MIC-550 rodar 360º na horizontal, de forma contínua é:

ON-1-ENTER (Prima a tecla ON, em seguida prima a tecla numérica 1 e depois prima ENTER.)

MIC Series 550 Camera Começar | pt 29

6.3.4 Comandos do Teclado, Protocolo Pelco

Os comandos de controlo Pelco são compostos por uma sequência de duas (2) entradas de teclado com a convenção que se segue: 1) uma entrada com números de **Comando** e 2) uma entrada com teclas de **Função**.

A MIC-550 utiliza a tecla de comando **PRESET** para guardar ou recuperar predefinições (préposições) de 1 até 99.

NOTA!



Para guardar uma predefinição, introduza o número pretendido e mantenha premida a tecla **PRESET** durante aproximadamente dois (2) segundos. Para recuperar uma predefinição, introduza o número (ou comando) de predefinição pretendido e prima momentaneamente a tecla **PRESET**, soltando-a em seguida.

Comando do Teclado Acção do		Descrição	
	Utilizador		
0-Pattern	Premir	Inicia a reprodução contínua da gravação baseada na	
		definição de Gravação actual (A ou B) no Menu	
		Configuração.	
	Premir e manter	Inicia a gravação baseada na definição de Gravação	
		actual (A ou B) no menu Configuração ou Prima ACK	
		para terminar a gravação.	
1-Pattern	Premir	Inicia a reprodução contínua da Gravação A.	
	Premir e manter	Inicia a Gravação A. Prima ACK para terminar a	
		gravação.	
		Inicia a reprodução contínua da Gravação B.	
	Premir e manter	Inicia a Gravação B. Prima ACK para parar a gravação.	
3-Pattern	Premir	emir Inicia a ronda padrão predefinida da MIC-550 (Ronda	
		1).	
4-Pattern Premir Inicia a ronda personalizada predefinid		Inicia a ronda personalizada predefinida da MIC-550	
		(Ronda 2).	
1 - Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva a saída de alarme 1.	
2 - Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva a saída de alarme 2.	
3 - Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva a saída de alarme 3.	
4 - Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva o relé de alarme.	
91 – Aux On	Premir	Activa a Análise de Zonas (apresenta os títulos das	
		zonas).	
92 – Aux On	Premir	Desactiva a Análise de Zonas (remove os títulos das	
		zonas)	

6.3.5 Comandos Predefinidos Especiais, Protocolo Pelco

Alguns comandos predefinidos do modo **Pelco** possuem um significado especial e substituem a função de predefinição normal Pelco, tal como se segue:

Comando	Descrição	
predefinido		
33-PRESET	Roda a MIC-550 180° (inverte).	
34-PRESET	Vai para Rotação horizontal zero (posição inicial original).	
80-PRESET Alterna o Modo de Sincronização entre Bloqueio de Linha e Inter		
	(Leitura de Fotogramas Pelco). Este comando está disponível caso os	
	comandos sejam desbloqueados através do Menu Principal.	
81-PRESET	Inicia a Ronda Predefinida 1.	
82-PRESET	Inicia a Ronda Predefinida 2.	
92-PRESET	Define o limite de rotação para a esquerda para uma análise automática	
	com os Batentes de fim-de-curso activados.	

30 pt | Começar MIC Series 550 Camera

Comando	Descrição	
predefinido		
93-PRESET	Define o limite de rotação para a direita para uma análise automática	
	com os Batentes de fim-de-curso activados.	
94-PRESET	Inicia uma Ronda predefinida.	
95-PRESET	Activa ou desactiva os Batentes de fim-de-curso no menu Configuração	
	para a análise automática.	
	Chama o Menu Configuração principal Pelco quando premido durante 2	
	segundos.	
96-PRESET	Pára uma análise.	
97-PRESET	Inicia o FastAddress (Leitura aleatória Pelco).	
98-PRESET	Alterna o Modo de Sincronização entre Bloqueio de Linha e Interno	
	(Leitura de fotogramas Pelco). Este comando só está acessível durante	
	dois (2) minutos depois de ser ligada a corrente, regressando depois à	
	funcionalidade predefinida normal.	
99-PRESET	Inicia uma análise automática.	



NOTA!

Alguns controladores Pelco não suportam todos os números de comando predefinidos. Consulte a documentação do controlador Pelco específico para se inteirar dos comandos predefinidos suportados. MIC Series 550 Camera Começar | pt 3

6.4 Definir o Endereço da Câmara através do FastAddress

A MIC-550 dispõe de endereçamento remoto através da funcionalidade "FastAddress," que lhe permite definir ou alterar o endereço da câmara utilizando o teclado e os menus no ecrã. A funcionalidade FastAddress permite-lhe instalar primeiro todas as câmaras e, de seguida, definir os endereços através do sistema de controlo. Não sendo necessário deslocar-se até à localização física da câmara, esta funcionalidade facilita o reendereçamento das câmaras posteriormente.

NOTA!



Não é preciso definir o endereço da câmara se estiver a utilizar a comunicação Bilinx.

FastAddress está guardado numa memória não volátil e não se altera se a alimentação for desligada ou se as predefinições forem restauradas.

6.4.1 FastAddress, Protocolo Bosch

No protocolo Bosch, existem três (3) comandos FastAddress:

- **ON-999-ENTER**: apresenta e programa todas as câmaras sem um endereço no sistema.



NOTA!

Se um teclado estiver definido para um número de câmara que já possua um endereço, essa câmara também responde a este comando.

- ON-998-ENTER: apresenta e programa todas as câmaras com ou sem um endereço no sistema
- ON-997-ENTER: apresenta simultaneamente o estado actual do endereço de todas as câmaras no sistema.

Para definir um endereço para uma câmara sem um endereço:

- 1. Seleccione o número de câmara na qual pretende executar o **FastAddress**. O sistema apresenta o número de câmara no teclado e a imagem no monitor correspondente.
- 2. Prima #-ENTER (onde # corresponde ao número de câmara sem um endereço).
- 3. Prima **ON-999-ENTER** para aceder a uma visualização de câmaras no ecrã do sistema sem um endereço.
- 4. Siga as instruções no ecrã. Irá receber uma confirmação no ecrã quando o **FastAddress** tiver terminado.

Para alterar ou apagar um endereço de uma câmara com um endereço:

- 1. Seleccione o número de câmara na qual pretende executar o **FastAddress**. O sistema apresenta o número de câmara no teclado e a imagem no monitor correspondente.
- 2. Prima #-ENTER (onde # corresponde ao número de câmara com um endereço).
- 3. Prima **ON-998-ENTER** para aceder a uma visualização de todas as câmaras no ecrã no sistema, com ou sem um endereço.
- 4. Siga as instruções no ecrã. Irá receber uma confirmação no ecrã quando o **FastAddress** tiver terminado.

6.4.2 FastAddress, Protocolos Pelco

Esta secção fornece instruções para definir um FastAddress com um controlador ou teclado Pelco.

- Uma MIC-550 com um endereço definido para 0 responde aos comandos definidos para qualquer endereço.
- O protocolo Pelco-P tem de utilizar os endereços 1 a 32.
- O protocolo Pelco-D tem de utilizar os endereços 1 a 254.

32 pt | Começar MIC Series 550 Camera

NOTA!



Uma MIC-550 que tenha sido previamente configurada com um endereço acima de 32 (o limite máximo do Pelco-P) ou de 254 (o limite máximo do Pelco-D) pode ser utilizada sem ter de reendereçar a unidade. Contudo, não pode haver dois (2) endereços iguais. Por exemplo: Os endereços Pelco-P acima de 32 são repetidos em múltiplos de 32 (1, 33, 65, 97 são iguais). Os endereços Pelco-D acima de 254 são repetidos em múltiplos de 254 (1, 255, 509, 763 são iguais).

Para definir o FastAddress com um Teclado Pelco:

- 1. Prima **95-PRESET** e mantenha premido durante dois segundos para abrir o menu Configuração Pelco.
- 2. Desloque o joystick para seleccionar o menu **Bloqueio de Comando**.
- 3. Prima o botão FOCUS ou o botão IRIS para definir o Bloqueio de Comando para DESLIG.
- 4. Aceda ao menu FastAddress e prima o botão FOCUS ou o botão IRIS para abrir o menu.
- 5. Utilize o joystick para aceder ao identificador único para a MIC-550.
 - Desloque o joystick para cima ou para baixo para seleccionar o número.
 - Desloque o joystick para a direita para passar para o número seguinte.
- 6. Desloque o joystick para a direita para seleccionar Continuar. Depois, prima o botão **FOCUS** ou o botão **IRIS**.
- 7. Utilize o teclado para inserir o número **FastAddress**. Depois, prima o botão **Camera**. Nota: Deve primeiro apagar um número FastAddress atribuído para utilizar o número numa MIC-550 diferente.
- 8. Desloque o joystick para baixo e novamente para cima para definir o número **FastAddress**.
- Prima o botão FOCUS ou o botão IRIS para guardar o número FastAddress.
 O menu de visualização no ecrã confirma que a MIC-550 guardou o número FastAddress.

6.5 Definição de palavras-passe

As palavras-passe são utilizadas para controlar o acesso a menus de comando bloqueados. Os comandos desbloqueados estão disponíveis para todos os utilizadores. As palavras-passe possuem quatro (4) dígitos.

6.5.1 Palavras-passe especiais

A tabela em baixo identifica palavras-passe especiais e a respectiva função e nível de segurança.

Palavra-passe	Função / Nível de segurança
0000	Proporciona segurança e pede ao utilizador que introduza o comando
(predefinição)	para desbloquear OFF-90-ENTER antes de aceder a um comando
	bloqueado.
9999	Desliga toda a segurança e permite que todos os utilizadores acedam
	a comandos bloqueados

6.5.2 Definir Palavras-passe, Protocolo Bosch

Para definir ou alterar uma palavra-passe (comando bloqueado):

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima SET-802-ENTER para aceder ao menu da palavra-passe.
- 3. Incline o joystick para cima ou para baixo para escolher um número. Incline o joystick para a direita para passar para o número seguinte.

MIC Series 550 Camera Começar | pt 33

4. Siga as instruções no ecrã e guarde a palavra-passe. Irá receber uma confirmação no ecrã.

34 pt | Começar MIC Series 550 Camera

6.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido

A visualização de vídeo de uma câmara instalada na posição invertida surgirá de cabeça para baixo até que a orientação do vídeo seja definida para "Posição invertida". Siga estes passos:

- 1. Aceda ao Menu Configuração principal da visualização no ecrã (OSD). É apresentado o ecrã **Menu Configuração**.
- 2. Seleccione o submenu "Configuração PTZ". É apresentado o ecrã **Configuração PTZ**.
- 3. Seleccione a opção "Orientação".
- 4. Seleccione o valor "Invertido", que roda o vídeo em 180°. O vídeo deverá agora aparecer na vertical.

7 Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch)

Este capítulo identifica e descreve cada opção do menu da visualização no ecrã (OSD), bem como a predefinição de cada opção para o protocolo Bosch. Para obter instruções passo-apasso, consulte Secção 9 Comandos comuns do utilizador (desbloqueados), Página 60 e Secção 10 Características avançadas, Página 65.

Para abrir o Menu Configuração principal no protocolo Bosch: (comandos bloqueados)

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- Prima ON-46-ENTER para aceder ao Menu Configuração. É apresentado o ecrã Menu Configuração.

Menu Configuração
Sair Configuração da Câmara Configuração da Objectiva Configuração PTZ Configuração da Visualização Configuração da Comunicação Configuração de Alarme Idioma Diagnóstico
Focus/Iris: Seleccionar

Opções do Menu Configuração:

Menu	Descrição	
Sair	Sai do menu.	
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da câmara, tais como: equilíbrio dos	
Câmara	brancos, ganho, nitidez, sincronização, bloqueio de linha, contraluz,	
	obturador e modo Noite.	
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da objectiva, tais como: focagem, diafragma,	
Objectiva	velocidade do zoom e zoom digital.	
Configuração	Acede às definições ajustáveis de rotação horizontal/vertical e zoom (PTZ),	
PTZ	tais como: rotação horizontal automática, rondas, velocidade de PTZ,	
	período de inactividade, pivotamento automático e limites de inclinação.	
Configuração da Acede às definições ajustáveis de visualização, tais como: OSE		
Visualização	de sectores e máscaras de privacidade.	
Configuração da	Acede às definições de comunicação, tais como: AutoBaud e Bilinx.	
Comunicação		
Configuração de	Acede às definições de alarme, tais como: entradas, saídas e regras.	
Alarme		
Idioma	Apresenta o idioma.	
Diagnóstico	Apresenta o estado dos eventos de diagnóstico.	

7.1 Menu Configuração da Câmara

O **Menu Configuração da Câmara** contém definições da câmara que podem ser alteradas/ personalizadas.

Configuração da Câmara		
Sair		
* Equil. Br.:	ATW AMPL	
* Controlo do ganho:	AUTOM.	
* Nível Ganho Max:	6 (4**)	
* Nitidez:	12	
* Compensação da	OFF	
contraluz:		
WDR:	OFF	
* Modo Obturador:	SensUp	
	Automático	
* Obturador:	1/60	
* SensUp automático máx.:	15x	
* Modo Noite:	AUTOM.	
* Cor do Modo Noite:	OFF	
* Limiar do Modo Noite:	55	
Projector de IV:	AUTOM.	
* Correcção de focagem de	AUTOM.	
IV:		
* Pré-Com:	1	
Estabilização:	LIGADO	
Restaurar Predefinições		
* = regulação de fábrica	•	
Focus/Iris: Seleccionar		

Opções do menu Configuração da Câmara (tabela 1):

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefinição
Sair	Sai do menu.		
Equil. Br.	Mantém a reprodução adequada	ATW Ampliado: ajusta a cor da	ATW Ampliado
	das cores (equilíbrio dos	câmara através de um alcance	
	brancos), quando a temperatura	mais vasto.	
	da cor de uma cena se altera.	ATW: ajusta constantemente a	
	Por exemplo, da luz diurna para	cor da câmara.	
	iluminação fluorescente.	E. B. para interior: optimiza a	
		cor da câmara para condições	
		típicas de interior.	
		E. B. para exterior: optimiza a	
		cor da câmara para condições	
		típicas de exterior.	
		Suspensão AWB: estabelece as	
		definições de cor da câmara	
		para a cena actual.	
		Manual: permite que o utilizador	
		ajuste o ganho de vermelho e de	
		azul.	
		Escala deslizante: - (1 a 100) +	

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefinição
Controlo do	Ilumina automaticamente cenas	Autom. ou DESLIG	AUTOM.
Ganho	mais escuras, que podem		
	provocar granulação em cenas		
	com pouca luz.		
Nível Máx. de	Ajusta o nível máximo de ganho	Escala deslizante: - (1 a 6) +	6
Ganho	que o controlo de ganho define	(1=8db, 2=12db, 3=16db,	(4 para
	quando regulado para AUTOM. .	4=20db, 5=24db, 6=28db)	câmara de
			36x)

Opções do menu Configuração da Câmara (tabela 2):

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefini
			ção
Nitidez	Ajusta o nível de nitidez da	Escala deslizante:	12
	imagem.	- (1 a 16) +	
Comp. Contraluz	Aperfeiçoa a qualidade de	LIGADO ou DESLIG	OFF
	imagem quando o nível da		
	iluminação de fundo é elevado.		
WDR		LIGADO, DESLIG ou AUTOM.	OFF
Modo Obturador	Liga ou desliga o SensUp	SensUp Automático ou DESLIG	SensUp
	Automático.		Automáti
			со
Obturador	Regula a velocidade do	Escala deslizante:	1/60 s
	obturador electrónico (AES).	– (60 na extremidade esquerda	(NTSC)
		a 1/10000) +	ou 1/50 s
			(PAL)
SensUp	Configura o limite de	15x, 7,5x, 4x ou 2x	15x
automático máx.	sensibilidade quando a		
	velocidade do obturador está		
	definida para SensUp		
	Automático.		
Modo Noite	Selecciona o Modo Noite (P/B)	LIGADO, DESLIG ou AUTOM.	AUTOM.
	para melhorar a iluminação em		
	cenas com pouca luz. *		
Cor do Modo	Determina se o processamento	LIGADO ou DESLIG	OFF
Noite	da cor continua activo uma vez		
	em Modo Noite.		
Limiar do Modo	Regula o nível de luz no qual a	Escala deslizante:	55
Noite	câmara passa automaticamente	-(10 a 55)+	
	a funcionar em Modo Noite (P/	(em incrementos de 5)	
	B).	10 corresponde a mais cedo, 55	
		a mais tarde	
Projector de IV	Controla os projectores de IV.	LIGADO, DESLIG ou AUTOM.	AUTOM.
	Quando LIGADO, a câmara		
	proporciona uma imagem muito		
	melhor com baixos níveis de		
	luminosidade.		
	[válido apenas para unidades		
	MIC-550IR.]		
	IMIC GOORTS		<u> </u>

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefini
			ção
Correcção de	Optimiza a focagem para	LIGADO, DESLIG ou AUTOM.	AUTOM.
Focagem de IV	iluminação IV.		
Pré-Com	Amplifica o ganho de vídeo para	Escala deslizante:	1
	compensar os longos traçados	-(1 a 10)+	
	de cabos.		
Estabilização	Elimina a vibração da câmara,	LIGADO ou DESLIG	OFF
	tanto a nível do eixo vertical		
	como do eixo horizontal,		
	resultando numa excepcional		
	nitidez de imagem sem reduzir a		
	sensibilidade da câmara ou a		
	qualidade de imagem.		
Restaurar	Restaura as predefinições		
Predefinições	apenas para este menu.		

^{*} Nota: Consulte Secção 9.8 Configurar as Definições para a Iluminação IV, Página 64 para obter mais detalhes sobre a configuração do Modo Noite, Projector de IV e Correcção de focagem de IV.

7.2 Menu Configuração da Objectiva

O **Menu Configuração da Objectiva** contém definições da objectiva que podem ser alteradas/ personalizadas.

	Configuração da	Objectiva
	Sair	
*	Focagem Automática:	PONTO
*	Diafragma	PERMANEN
	Automático:	TE
*	Nível de Diafragma	8
	Automático:	
*	Velocidade de	2
	Focagem:	
*	Velocidade do	5
	Diafragma:	
*	Velocidade Máx. de	RÁPIDO
	Zoom:	
*	Zoom Digital:	LIGADO
	Restaurar	
	Predefinições	
	* = regulação de fábrio	ca
	Focus/Iris: Sele	
Ь	•	

Opções do menu Configuração da Objectiva:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefiniçã
			o
			Definição
Sair	Guarda e sai do menu.		
Focagem	Foca automaticamente o objecto	PERMANENTE: a Focagem	PONTO
Automática	no centro do visor.	Automática fica sempre	
		activa, mesmo quando a	
		câmara está em movimento.	
		MANUAL: a Focagem	
		Automática está inactiva;	
		tem de ser utilizada a	
		focagem manual.	
		PONTO: a câmara activa a	
		Focagem Automática depois	
		de deixar de estar em	
		movimento. Assim que a	
		câmara estiver focada, a	
		Focagem Automática fica	
		inactiva até que a câmara	
		seja novamente	
		movimentada.	

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefiniçã
			o
			Definição
Diafragma	Ajusta-se automaticamente a	MANUAL: o diafragma tem	PERMANE
Automático	condições variáveis de	de ser regulado	NTE
	iluminação.	manualmente.	
		PERMANENTE: o diafragma	
		automático está	
		constantemente activo.	
Nível de	Reduz o nível do diafragma da	Escala deslizante: - (1 a 15)	8
Diafragma	câmara para uma melhor	+	
Automático	exposição.		
Velocidade de	Regula a velocidade de focagem	Escala deslizante: - (1 a 8) +	2
Focagem	manual.		
Velocidade do	Regula a velocidade do	Escala deslizante: - (1 a 10)	5
Diafragma	diafragma manual.	+	
Velocidade Máx.	Regula a velocidade do zoom	LENTO, MÉDIO ou RÁPIDO	RÁPIDO
de Zoom	manual.		
Zoom Digital	Activa ou desactiva o zoom	DESLIG ou LIGADO	LIGADO
	digital.		
Restaurar	Restaura as predefinições		
Predefinições	apenas para este menu.		

7.3 Menu Configuração PTZ

O **Menu Configuração PTZ** contém definições de rotação horizontal/vertical e zoom que podem ser alteradas/personalizadas.

	Configuração PT	Z
	Sair	
*	Rotação horizontal automática:	20 graus/s
*	3	-
*	Período da Ronda 1:	5 s
	Período da Ronda 2:	5 s
*	Velocidade Fixa PTZ:	4
*	Inactividade:	OFF
*	Período de Inactividade:	2 min
*	Pivotamento Automático:	ON
*	Orientação	NORMAL
*	Congelar Imagem em Pré-	LIGADO
	posição	
	Limite de Inclinação para	
	Cima	
	Azimute Zero	
	Restaurar Predefinições	
	* = regulação de fábrica	
	Focus/Iris: Seleccio	nar
_	~ I	

Opções do menu Configuração PTZ:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefini
			ção
			Definiçã
			o
Sair	Sai do menu.		
Rotação	Regula a velocidade da câmara	Escala deslizante: - (1°/s a 60°/	30º/s
horizontal	durante a rotação horizontal	s) +	
automática	automática e a análise		
	automática.		
Período da	Altera o tempo de paragem entre	Escala deslizante: – (3 s a 10	5 s
Ronda 1	as predefinições durante a	min) +	
	ronda.		
Período da	Altera o tempo de paragem entre	Escala deslizante: – (3 s a 10	5 s
Ronda 2	as predefinições durante a	min) +	
	ronda.		
Velocidade fixa	Define a velocidade de rotação	Escala deslizante: – (1 a 15) +	4
de PTZ	horizontal e vertical quando		
	controlada por um controlador		
	de velocidade fixa.		

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefini
	•	,	ção
			Definiçã
			o
Inactividade	Selecciona o modo ao qual uma	Cena 1 : volta para Predefinição	OFF
	MIC-550 regressa após o	1.	
	período de inactividade	AUX Anterior: volta à	
	definido.	actividade anterior, tal como	
		controlos Aux 1, 2, 7, 8, 50 ou	
		52.	
		DESLIG : permanece na cena	
		actual indefinidamente.	
Período de	Define o intervalo de tempo de	Escala deslizante: – (3 s a 10	2 min
Inactividade		min) +	2 111111
inactividade	inactividade antes que ocorra a		
Pivotamento	acção acima. Roda automaticamente a câmara	DESLIG OU LIGADO	ON
Automático		DESLIG OU LIGADO	ON
Automatico	180° quando estiver a seguir um		
	alvo que se movimente		
	imediatamente por baixo da		
	câmara.		
Orientação	Selecciona as opções de	NORMAL - A câmara está a	NORMAL
	montagem.	direito, na vertical; o software	
		não roda a vista.	
		INVERTIDA - O software roda	
		automaticamente o vídeo 180°.	
		INCLINADA - O software	
		compensa com um ângulo de	
		orientação de 45º para	
		proporcionar a vista completa	
		da câmara.	
Congelar	Mantém uma imagem de vídeo	DESLIG ou LIGADO	ON
Imagem em Pré-	numa pré-posição enquanto se		
posição	desloca para outra pré-posição.		
Limite de	Define o limite superior de	Utilize o joystick para se	
Inclinação para	rotação vertical da câmara.	deslocar para uma cena.	
Cima			
Azimute Zero	Define a posição de rotação	Utilize o joystick para se	
	horizontal de grau zero.	deslocar para uma cena que	
		pretende definir como posição	
		de rotação horizontal de grau	
		zero e como Norte da bússola.	
		Consulte Secção 10.5 Azimute,	
		Elevação e Sentidos da bússola,	
		Página 68.	
Restaurar	Restaura as predefinições		
Predefinições	apenas para este menu.		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1

7.4 Menu Configuração da Visualização

O **Menu Configuração da Visualização** contém definições de visualização que podem ser alteradas/personalizadas.

Configuração da Visualização

Sair...

* OSD do título: MOMENTÂNEA

* OSD da câmara: ON

Ajuste da

Visualização

Supressão de

* Azimute: OFF * Bússola: OFF

Sectores... Máscaras de Privacidade... Editar Título do

Sector...

Editar Título da

Cena... Restaurar Predefinições...

* = regulação de fábrica

Focus/Iris: Seleccionar

Opções do menu Ajuste Imagem:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefinição
Sair	Guarda e sai do menu.		
Título OSD	Controla o modo como o OSD	DESLIG : os títulos ficam ocultos.	MOMENTÂN
	apresenta os títulos dos	LIGADO: os títulos são	EA
	sectores ou das cenas.	apresentados de forma	
		contínua.	
		MOMENTÂNEA: Os títulos são	
		apresentados por alguns	
		segundos, desaparecendo em	
		seguida do ecrã.	
Câmara	Controla a forma como o OSD	DESLIG ou LIGADO	ON
OSD	exibe as informações de		
	resposta da câmara, tais como		
	o Zoom Digital, Abrir/fechar o		
	diafragma e Focar perto/longe.		

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
		-	Predefinição
Ajuste da	Regula a luminosidade do texto	Sair: sai do menu.	
Visualizaç	e a posição vertical do título no	Cima: desloca o título do ecrã	
ão	ecrã.	para cima.	
		Baixo: desloca o título do ecrã	
		para baixo.	
		Mais claro: ilumina a	
		intensidade do texto no ecrã.	
		Mais escuro: escurece a	
		intensidade do texto no ecrã.	
Azimute	Apresenta os valores de	On (Ligado): Mostra as leituras	OFF
	azimute/elevação.	de azimute/elevação.	
		Off (Desligado): Oculta as	
		leituras de azimute/elevação.	
		Consulte Secção 10.5 Azimute,	
		Elevação e Sentidos da bússola,	
		Página 68.	
Bússola	Mostra o cabeçalho da bússola.	On (Ligado): Mostra o cabeçalho	OFF
		da bússola.	
		Off (Desligado): Oculta o	
		cabeçalho da bússola.	
		Consulte Secção 10.5 Azimute,	
		Elevação e Sentidos da bússola,	
		Página 68.	
	Permite a supressão vídeo dos	Sair: sai do menu.	
de	sectores seleccionados. Os	Sector (1-16): prima Focus/Iris	
Sectores	sectores disponíveis vão de 1 a	para suprimir ou apagar um	
	16. Siga as instruções no ecrã.	sector.	
Máscaras	Permite mascarar áreas	Sair: guarda e sai do menu.	
de	sensíveis. Estão disponíveis até	Máscara: 1 a 24 áreas com	
Privacidad	24 máscaras privadas, com um	máscaras. Siga as instruções no	
е	limite máximo de oito (8) por	ecrã para definir uma máscara.	
	cena.	Consulte Secção 10.2 Máscaras	
		de Privacidade, Página 66.	
		Restaurar Predefinições:	
		restaura as predefinições	
F 1'4		apenas para este menu.	
Editar	Permite editar os títulos do	Seleccione um título de sector	
Título do	sector (zona) existentes	para aceder à paleta de	
Sector		caracteres. Consulte	
		Secção 9.3 Especificar um Título	
		de Cena ou de Sector, Página 60,	
		para obter instruções.	

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefinição
Editar	Permite editar os títulos da	Seleccione uma cena, depois	
Título da	cena existentes	escolha uma opção do menu:	
Cena		- Editar Título da Cena para	
		aceder à paleta de	
		caracteres. Consulte	
		Secção 9.3 Especificar um	
		Título de Cena ou de Sector,	
		Página 60, para obter	
		instruções.	
		- Apagar a cena para apagar	
		o título da cena	
		seleccionado.	
Restaurar	Restaura as predefinições		
Predefiniç	apenas para este menu.		
ões			

7.5 Menu Configuração da Comunicação

O **Menu Configuração da Comunicação** contém definições da velocidade de transmissão e do controlo Bilinx.

	Configuração da Comunicação
* *	Sair AutoBaud: LIGADO Velocidade de 9600 transmissão: Restaurar Predefinições
	* = regulação de fábrica Focus/Iris: Seleccionar

Opções do menu Configuração da Comunicação:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefi
			nição
Sair	Guarda e sai do menu.		
AutoBaud	Liga a detecção AutoBaud, que	Alterna entre LIGADO ou	ON
	detecta e ajusta o protocolo da	DESLIG.	
	câmara e a velocidade de	LIGADO aceita	
	transmissão para corresponder	automaticamente as	
	à do controlador.	velocidades de transmissão de	
		2400 a 57600.	
		(Nota: se passar de 2400 para	
		57600 baud, terá primeiro de	
		configurar a Velocidade de	
		Transmissão para 19200 para	
		que AutoBaud detecte a	
		velocidade de transmissão mais	
		elevada.)	
Velocidade de	Configura manualmente a	As opções são 2400, 4800,	9600
transmissão	velocidade de transmissão	9600, 19200, 38400 e 57600.	
	quando AutoBaud estiver		
	definido para DESLIG.		
Bilinx	Liga a comunicação de controlo	Alterna entre LIGADO ou	ON
	Bilinx.	DESLIG.	
	(só disponível quando não		
	ligada a uma unidade de		
	interface de dados Bilinx.)		
Restaurar	Restaura as predefinições		
Predefinições	apenas para este menu.		

7.6 Configuração de Alarme

O Menu Configuração de Alarme contém entradas, saídas e regras de alarme.

NOTA!



O número máximo de Entradas de Alarme é oito (8), disponível apenas na Placa de Alarme e de Accionamento da Bomba do Sistema de Lavagem (MIC-ALM) (vendida separadamente). Esta placa está disponível apenas para fontes de alimentação (PSUs) sem IV. Consulte Secção Tabela 5.1 Número de entradas e saídas de alarme por fonte de alimentação (PSU), Página 24 para obter mais informações sobre o número específico de Entradas e Saídas de alarme por fonte de alimentação.

Configuração de Alarme	Configuração de Entradas	
Sair Configuração de	Sair 1. Entrada de NA	
Entradas Configuração de	Alarme 1 2. Entrada de NA	
Saídas Configuração de	Alarme 2 3. Entrada de NA	
Regras	Alarme 3	

Configuração de Alarme	Configuração de Entr	adas
Restaurar	4. Entrada de NA	١
Predefinições	Alarme 4	
	5. Entrada de NA	١
	Alarme 5	
	6. Entrada de NA	١.
	Alarme 6	
	7. Entrada de NA	١
	Alarme 7	
	8. Entrada de NA	١
	Alarme 8	
	9. NENHUM	
	10. NENHUM	
	11. NENHUM	
	12. NENHUM	
	Focus/Iris: Seleccional	r Tipo
Focus/Iris: Seleccionar	Direita/Esquerda: Selec	ciona
	Modo	

Opções do Submenu Configuração de Entradas:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefi
			nição
Sair	Guarda e sai do menu.		
Configuraç	Define as entradas físicas ou		
ão de	eventos e comandos que possam		
Entradas	ser utilizados numa regra. Existem		
	doze (12) entradas de alarme		
	disponíveis.		
Entradas 1-	Define o tipo de entrada física.	NA: contacto seco normalmente	NA
8		aberto.	
		NF: contacto seco normalmente	
		fechado.	
Entradas 9-	Define os comandos de entrada	Nenhum: nenhum comando definido.	NENHU
12	que possam ser utilizados numa	Aux On: responde a um comando de	М
	regra. A introdução de comandos	teclado LIGADO (1-99) convencional	
	pode também ser personalizada	ou personalizado.	
	através de números de comando	Aux Off: responde a um comando de	
	do teclado não atribuídos.	teclado DESLIG. (1-99) convencional	
		ou personalizado.	
		Cena: responde a uma cena	
		predefinida ou a uma cena de 1-99.	

Submenu Configuração de Saídas

Configuração de Saídas	
Sair	
1. NENHUM	
2. NENHUM	
3. NENHUM	
4. NENHUM	
5. NENHUM	
6. NENHUM	
7. NENHUM	
8. NENHUM	
9. NENHUM	
10. NENHUM	
11. NENHUM	
12. NENHUM	
Focus/Iris: Seleccionar Tipo	
Direita/Esquerda:	
Seleccionar Modo	

Opções do Submenu Configuração de Saídas:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefiniç
			ão
Sair	Guarda e sai do menu.		
Configuraçã	Define as saídas físicas e os		
o de Saídas	comandos do teclado para		
	utilização num código.		
Saídas 1-4	Define uma saída física.	NA: circuito normalmente aberto	NA
		NF: circuito normalmente fechado	
Saídas 5-12	Define uma saída de	Aux On: um comando de teclado	NENHUM
	comando para utilização	LIGADO.	Saídas 5 e
	numa regra.	Aux Off: um comando de teclado	6 definidas
		DESLIG.	para OSD
		Shot : recupera uma cena predefinida.	e Cena 1
		OSD: visualização no ecrã.	
		Transmitir: transmite uma mensagem	
		de volta à central de comando	
		(disponível nas ligações série RS-232 e	
		Bilinx).	
		Nenhum: nenhum comando definido.	

Submenu Configuração de Regras



NOTA!

Pode programar até doze regras. Terá de definir as entradas e saídas antes de programar uma regra. Consulte *Secção 7.6 Configuração de Alarme*, *Página 46* para configurar as entradas e saídas de alarme.

Configuração	de Regras	Regra	1
Sair		Sair	
1. Regra 1	Activado	Activado	SIM
2. Regra 2	Desactiv	Entrada:	
	ado		
3. Regra 3	Inválido	NENHUM	
4. Regra 4	Vazio	NENHUM	
5. Regra 5	Vazio	NENHUM	
6. Regra 6	Vazio		
7. Regra 7	Vazio	Saída:	
8. Regra 8	Vazio	OSD	
9. Regra 9	Vazio	Cena 2	
10. Regra 10	Vazio	Relé de Alarme	2 s
11. Regra 11	Vazio	NENHUM	
12. Regra 12	Vazio		
		Direita/Esquerda	: Seleccionar
		Período de	Tempo
Focus/Iris: S	Seleccionar	Focus/Iris: Selec	•

Opções do Submenu Configuração de Regras:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	Predefin
			ição
Sair	Guarda e sai do menu.		
Configuraç	Exibe o estado das regras e permite-		
ão de	lhe adicionar novas regras ou		
Regras	modificar uma regra existente.		
Regra 1-12	Apresenta o estado de uma regra no	Activado: as entradas e saídas	Vazio
	lado direito do menu. Existem quatro	da regra estão devidamente	
	(4) estados possíveis para as regras.	definidas e a regra é activada.	
		Desactivado: as entradas e	
		saídas da regra estão definidas,	
		mas a regra é desactivada.	
		Inválido: a regra tem uma	
		entrada ou saída em falta ou	
		inválida.	
		Vazio: a regra não tem entradas	
		nem saídas definidas.	

Seleccionar um número de **Regra** permite o acesso ao respectivo menu de configuração. O **Menu Regra #** permite-lhe configurar uma regra a partir de entradas e saídas de alarme previamente definidas. Uma vez configurado um alarme com entradas e saídas válidas, o mesmo pode ser ligado ou desligado (activado ou desactivado) através do menu de configuração.

Opções de Regra #:

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefi
			nição
Sair	Guarda e sai do menu.		İ
Activado	Liga ou desliga a regra após a definição	SIM para activar e NÃO para	NÃO
	das respectivas entradas e saídas.	desactivar	

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
			Predefi
			nição
Entrada	Alterna entre uma lista de entradas	Entradas que foram definidas no Menu	NENHU
	válidas definidas em Configuração de	Configuração de Entradas, incluindo	М
	E/S de Alarme > Menu Configuração de	Activar/Desactivar Aux (1-99), Cena e	
	Entradas que define as entradas da	NENHUM.	
	regra. Uma regra pode ter até quatro		
	(4) entradas.		
Saída	Alterna entre uma lista de saídas válidas	Saidas definidas no Menu	NENHU
	definidas na Configuração de E/S de	Configuração de saídas incluindo:	М
	Alarme > Menu Configuração de Saídas	Relé de Alarme, Activar/Desactivar	
	que define as saídas da regra.	Aux (1-99), Cena, OSD, Transmitir e	
		NENHUM.	
		Algumas saídas, tais como Saídas de	
		Alarmes 1-3, Relé de Alarme e	
		Activar/Desactivar Aux podem ser	
		definidas para estarem activas durante	
		um período de tempo específico,	
		como se segue:	
		Segundos : 1-5, 10, 15 ou 30	
		Minutos: 1-5 ou 10	
		Bloqueado: o alarme permanece	
		activo até ser reconhecido.	
		Seguir: o alarme segue a regra de	
		alarme.	



NOTA!

Pode incluir até quatro (4) eventos de **Entrada** e **Saída** numa única regra. No entanto, cada uma das entradas e saídas tem de ser real para que a regra de alarme seja válida e activada.

7.7 Menu Idioma

O Menu Idioma contém uma lista de idiomas para visualização dos menus no ecrã.

Idioma
Sair
Inglês
Espanhol
Francês
Alemão
Português
Polaco
Italiano
Neerlandês
Focus/Iris: Gravar e Sair

Opções do menu Idioma:

Menu	Descrição	
		Predefi
		nição
Sair	Guarda e sai do menu.	
Seleccionar um	Seleccione um idioma para a visualização dos menus	
idioma	no ecrã.	

7.8 Menu Diagnóstico

O menu **Diagnóstico** contém uma lista de ferramentas e eventos de diagnóstico. A maior parte destes itens de menu são apenas itens de visualização; não pode seleccionar valores diferentes para alterar.

Diagnó	stico
Sair	
Estado de Alarme BIST	
Temp. Interna:	Graus F / Graus C
Eventos de Temp. Alta:	Graus F / Graus
Temperatura Mais Alta	Graus F / Graus C
Eventos de Temp.	Graus F / Graus
Baixa:	C
Temperatura Mais	Graus F / Graus
Baixa:	С
Humidade Interna	%
Eventos de Humidade	0
Acesso de Segurança:	0
Acesso CTFID:	0
Eventos de	
Reinicialização:	
Eventos de Baixa	0
Tensão:	
Eventos de Ligação à	0
Corrente:	
Eventos de Perda de	0
Vídeo:	
Tempo Total Ligado	0 hr 0 min
Focus/Iris: G	ravar e Sair

Eventos de Diagnóstico

Menu	Descrição	Submenu/Descrição
Sair	Guarda e sai do menu.	
Estado de Alarme Entra no menu Estado de Alarme e exibe o		Entradas de Alarme 1 a 8,
	estado em tempo real das entradas e saídas	Saídas de Alarme 1 a 2
	de alarme.	(Fechado ou Aberto)

Menu	Descrição	Submenu/Descrição	
BIST	Entra no menu Autotestes incorporados.	SIM para iniciar o teste.	
	Uma vez confirmado, os testes BIST iniciam-	NÃO para sair do menu.	
	se e os resultados são apresentados.	Os resultados típicos	
		são:	
		BIST	
		Sair	
		Flash de Dados:	
		PASSOU	
		FPGA: PASSOU	
		Bilinx: PASSOU	
Temp. Interna	Apresenta a temperatura actual da câmara	17.0000	
	em graus Fahrenheit e em graus Celsius.		
Eventos de Temp.	Apresenta o número de vezes que o limiar da		
Alta	temperatura elevada é ultrapassado.		
Temperatura Mais	Apresenta a temperatura mais elevada		
Alta	alcançada em graus Fahrenheit e em graus		
	Celsius.		
Eventos de Temp.	Apresenta o número de vezes que o limiar da		
Baixa	temperatura baixa foi ultrapassado.		
Temperatura Mais	Apresenta a temperatura mais baixa		
Baixa	alcançada em graus Fahrenheit e em graus		
	Celsius.		
Humidade Interna	Apresenta a percentagem de humidade no		
	interior da caixa da câmara.		
Eventos de	Apresenta o número de vezes que o limiar da		
Humidade	humidade no interior da caixa da câmara foi		
	ultrapassado.		
Acesso de	Apresenta o número de vezes que o menu de		
segurança	comando bloqueado é desbloqueado.		
Acesso CTFID	Apresenta o número de vezes em que se		
	acede à Ferramenta de Configuração.		
Eventos de	Apresenta o número de eventos de		
Reinicialização	reinicialização.		
Eventos de Baixa	Apresenta o número de vezes em que a		
Tensão	câmara desceu abaixo do limite de tensão		
	aceitável.		
Eventos de	Apresenta o número de eventos de ligação à		
Ligação à Corrente			
Eventos de perda	Apresenta o número de vezes em que se		
de vídeo	perdeu vídeo.		
Tempo Total	Exibe o tempo total durante o qual o vídeo		
Ligado	esteve ligado.		

Submenu Estado de Alarme

Este menu apresenta o estado das entradas e saídas de alarme.

Estado de Alarme
C - i -
Sair Entrada de Alarme Aberto
1
Entrada de Alarme Aberto
2
Entrada de Alarme Aberto
Subtraction de Alemane, Alemane
Entrada de Alarme Aberto 4
Entrada de Alarme Aberto
5
Entrada de Alarme Aberto
6
Entrada de Alarme Aberto
7 Entrada de Alarme Aberto
8
Saída de Alarme 1 Aberto
Focus/Iris: Gravar e Sair

Eventos de Estado de Alarme

Menu	Descrição	Opções
Sair	Guarda e sai do menu.	
Entrada de	Apresenta o estado das entradas de alarme de	Alto
Alarme 18	1 a 7.	Baixo
		Aberto (Normalmente
		Aberto)
		Fechado (Normalmente
		Fechado)
Saída de	Apresenta o estado da saída de alarme.	
alarme		

8 Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Pelco)

Este capítulo identifica e descreve cada opção do menu da visualização no ecrã (OSD), bem como a predefinição de cada opção para o protocolo Pelco. Para obter instruções passo-apasso, consulte Secção 9 Comandos comuns do utilizador (desbloqueados), Página 60 e Secção 10 Características avançadas, Página 65.

Para abrir o Menu Configuração principal no protocolo Pelco (comandos bloqueados): Prima 95-PRESET durante aproximadamente 2 segundos. É apresentado o ecrã Menu Configuração.

Menu Configuração	
Sair	
Bloqueio de Comando:	DESLIG
Bosch Menu	
Configuração da Câmara	
Configuração PTZ	
Editar Palavra-passe	
*FastAddress:	Não
	definido
Avançadas	
Versão do Software	
Reconhecer e Repor Alarmes	
Restaurar Todas as	
Definições	
Repor toda a memória	
* = regulação de fábrica	
Focus/Iris: Seleccionar	

Opções do Menu Configuração:

Menu	Descrição
Sair	Sai do menu.
Bloqueio de Comando	Permite ou proíbe o acesso aos comandos bloqueados. (Se estiver
(B)	definida uma palavra-passe, é-lhe pedido para introduzi-la.
Menu Bosch (B)	Acede ao menu de configuração completo da MIC-550 e a todas as
	definições da MIC-550.
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da câmara, tais como, Equilíbrio dos
Câmara	Brancos e Modo Noite.
Configuração PTZ	Acede às definições ajustáveis de rotação horizontal/vertical e zoom
	(PTZ), tais como, rondas, velocidade de análise, editar
	predefinições, batentes de fim-de-curso, gravação e definições de
	pivotamento automático.
Editar Palavra-passe	Altera a palavra-passe.
(B)	
FastAddress (B)	Define ou altera um endereço da câmara.
Avançadas	
Versão do Software	Apresenta as versões de software actuais.
Reconhecer e Repor	Reconhece e repõe os alarmes activos.
Alarmes	

Menu	Descrição
Restaurar Todas as	Restaura todas as definições para a predefinição original.
Definições (B)	
Repor Toda a Memória	Apaga todas as definições, incluindo os instantâneos de cenas,
(B)	rondas e gravações guardadas na memória da MIC-550.

8.1 Bloqueio de Comando (bloqueado)

O **Menu Bloqueio de Comando** Pelco permite ou proíbe a utilização de comandos bloqueados. A predefinição é **LIGADO**.



NOTA!

Se o Bloqueio de Comando estiver definido para **LIGADO** e se premir **Focus** ou **Iris** num comando bloqueado, a MIC-550 apresenta a mensagem no ecrã: "Comando Bloqueado".

8.2 Menu Bosch (bloqueado)

O **Menu Bosch** permite acesso total ao **Menu Configuração** principal da MIC-550 e a todas as definições de configuração da MIC-550.

Menu Pelco		Menu Bosch
Menu Configuração		Menu Configuração
Sair		
Bloqueio de Comando:	DESLIG	Sair
Bosch Menu	2 2 2 1 6	Configuração da
		Câmara
Configuração da		 Configuração da
Câmara		Objectiva
Configuração PTZ		Configuração PTZ
Editar Palavra-passe		Configuração da
·		Visualização
*FastAddress:	Não	Configuração da
	definido	Comunicação
Avançadas		Configuração de
		Alarme
Versão do Software		Idioma
Reconhecer e Repor		Avançadas
Alarmes		
Restaurar Todas as		Diagnóstico
Definições		
Repor toda a memória		
* = regulação de fábrica		
Focus/Iris: Seleccionar		Focus/Iris:
		 Seleccionar

Consulte Secção 7 Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch), Página 35 para obter uma descrição completa dos menus Bosch e das definições de configuração.

8.3 Configuração da Câmara

O Menu Configuração da Câmara Pelco permite o acesso às definições da câmara.

Configuração da Câmara

Sair...

* Equil. Br.: EXTERIOR

* Modo Noite: AUTOM.

* Sistema de limpeza CONTÍNUO

* = regulação de fábrica Focus/Iris: Seleccionar

Opções do menu Configuração da Câmara:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição Predefinição	
Sair	Sai do menu.?		
Equilíbrio	Define um valor	EXTERIOR: estabelece uma	EXTERIOR
dos Brancos	predefinido no caso de	predefinição se o controlador	
	o controlador Pelco	desactivar o equilíbrio dos brancos.	
	desactivar o equilíbrio	INTERIOR: estabelece uma	
	dos brancos.	predefinição se o controlador	
		desactivar o equilíbrio dos brancos.	
Modo Noite	Passa do modo	LIGADO: liga o Modo Noite.	LIGADO (só
	policromático para o	DESLIG : desliga o Modo Noite.	modelos Dia/
	monocromático.	AUTOM.: define o Modo Noite para	Noite)
		automático.	
Sistema de		CONTÍNUO: o sistema de limpeza	
limpeza		limpa continuamente até ser	
		desactivado manualmente ou pelo	
		tempo limite de cinco minutos	
		incorporado no sistema.	
		INTERMITENTE: limpa duas vezes,	
		depois desliga após 15 segundos.	
		ONE SHOT: limpa cinco vezes, depois	
		desliga.	
		WASH WIPE: o sistema de limpeza	
		lava e limpa.	

8.4 Configuração PTZ (desbloqueado)

O menu **Configuração PTZ** Pelco permite o acesso às definições de PTZ, tais como rondas, velocidade de análise, predefinições, batentes de fim-de-curso, gravação e pivotamento automático.

Configuração PTZ

Sair...

- * Editar Ronda 1...
- * Editar Ronda 2...
- Período da Ronda 1: 5 s
 Período da Ronda 2: 5 s
- Velocidade de Análise
 30 graus/s

Editar Predefinições...

	Configuração PTZ		
*	Batentes de Fim-de-curso:	OFF	
*	Gravação:	"Δ"	
*	Pivotamento Automático:	ON	
	* = regulação de fábrica		
	Focus/Iris: Seleccionar		

Opções do menu Configuração PTZ:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefin
			ição
Sair	Sai do menu.?		
Editar Ronda 1	Acede ao Menu Adicionar /	Sair: sai do menu.	
	Remover Cenas Na Ronda	Cena (1 - 5): adiciona ou remove	
	Padrão 1.	cenas da Ronda Padrão .	
Editar Ronda 2	Acede ao menu Editar	Sair: sai do menu.	
	Ronda Personalizada.	Cena (1 - 5): adiciona ou remove	
		cenas da Ronda Personalizada.	
Período da	Altera a duração do tempo	Escala deslizante: - (3 s a 10 min) +	5 s
Ronda 1	de espera entre		
	predefinições.		
Período da	Altera a duração do tempo	Escala deslizante: - (3 s a 10 min) +	5 s
Ronda 2	de espera entre		
	predefinições.		
Velocidade de	Altera as velocidades de	Escala deslizante: - (1°/s a 60°/s) +	30°/s
Análise	rotação horizontal		
	automática e de análise		
	automática.		
Editar	Modifica as cenas	1-99 cenas	
Predefinições	predefinidas.		
Batentes de	Alterna os batentes de fim-	LIGADO ou DESLIG	OFF
Fim-de-curso	de-curso para análise		
	automática.		
Gravações	Selecciona o padrão de	" A " ou " B "	"A"
	gravação 1 ou 2, se o		
	comando de padrão normal		
	não responder.		
Pivotamento	Segue um objecto enquanto	LIGADO ou DESLIG	ON
Automático	estiver debaixo da câmara,		
	sem inverter a imagem.		

8.5 Outros menus

Menu	Descrição	Predefi nição
Editar Palavra-passe	Define ou apresenta a palavra-passe. Consulte Secção 6.5 Definição de palavras-passe, Página 32.	
FastAddress (bloqueado)	Define ou altera o endereço.	Não definido
Versão de Software (desbloqueado)	Apresenta a versão de software da câmara.	

Menu	Descrição	Predefi
		nição
Reconhecer e Repor	Reconhece e repõe os alarmes. Se não houver	
Alarmes	qualquer entrada de alarme activa, o OSD exibe a	
	seguinte mensagem: "Não existem alarmes activos".	
Restaurar Todas as	Restaura todas as definições para as respectivas	
Definições (bloqueado)	predefinições originais de fábrica.	
Repor Toda a Memória	Restaura todas as definições para as respectivas	
(bloqueado)	predefinições originais de fábrica e apaga todas as	
	definições programadas pelo utilizador, tais como	
	cenas predefinidas e gravações.	

9 Comandos comuns do utilizador (desbloqueados)

Este capítulo descreve os comandos comuns do utilizador. Consulte a Secção A Comandos do Teclado por Número, Página 70 para obter uma lista completa de comandos.

9.1 Definição do modo de rotação horizontal automática

O modo **Rotação Horizontal Automática** roda a câmara MIC-550 360° ou roda-a entre os limites definidos pelo utilizador (quando programados). A câmara MIC-550 continua a rodar horizontalmente até ser interrompida pelo movimento do joystick.

Para rodar 360°:

- 1. Prima ON-1-ENTER.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

Para definir os limites de rotação à esquerda e direita:

- Desloque a câmara para a posição de início e prima SET-101-ENTER para definir o limite esquerdo.
- Desloque a câmara para a posição final e prima SET-102-ENTER para definir o limite direito.

Para iniciar a Rotação Horizontal Automática entre limites:

- 1. Prima ON-2-ENTER.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

9.2 Definição de cenas predefinidas

As cenas predefinidas são posições da câmara guardadas. Os instantâneos são guardados como cenas, sendo, por conseguinte, os termos **CENA** e **INSTANTÂNEO** usados de forma indistinta.

Definir uma cena:

- 1. Desloque a câmara para a posição que pretende guardar.
- 2. Prima **SET-#-ENTER**, onde **#** consiste num número de 1 a 99 que identifica a posição da câmara da cena.
- 3. Para especificar um título para uma cena, consulte o procedimento em baixo.

Para visualizar uma cena:

Prima SHOT-#-ENTER, onde # corresponde ao número da posição da cena que pretende visualizar.

Para memorizar ou apagar uma cena:

- 1. Prima SET-100-ENTER para aceder ao Menu Gravar/Apagar Cena.
- 2. Siga as instruções no ecrã.

Para desactivar as confirmações de substituição:

Se substituir uma cena predefinida, a MIC-550 emite uma mensagem de confirmação solicitando que aprove a substituição. Para desactivar esta mensagem de confirmação, prima **OFF-89-ENTER**.

9.3 Especificar um Título de Cena ou de Sector

A MIC-550 possui uma paleta de caracteres alfanuméricos utilizada para especificar um título para uma cena (instantâneo) ou para um sector (zona).

Para especificar um título:

- 1. Navegue para a cena ou instantâneo:
 - para uma cena: defina uma cena nova ou visualize uma cena guardada e, em seguida, prima ON-62-ENTER.
 - para um instantâneo: mova a MIC-550 para o sector (zona) e, em seguida, prima ON-63-ENTER.
- 2. Utilize o joystick para mover o cursor para seleccionar um carácter.
- 3. Prima Focus/Iris para seleccionar o carácter.
- 4. Continue a seleccionar caracteres (até 20) até ter criado o título.

Para apagar um carácter de um título:

- 1. Utilize o joystick para seleccionar o comando Apagar OU posicionar carácter.
- 2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita até o cursor estar por baixo do carácter do título que precisa de apagar.
- 3. Prima Focus/Iris para apagar o carácter.
- 4. Mova o joystick para cima para colocar o cursor de novo na paleta de caracteres.

Para guardar um título:

- 1. Utilize o joystick para seleccionar o comando Sair.
- 2. Prima Focus/Iris para guardar o título.

9.4 Configuração de rondas de pré-posição

Uma **Ronda de Pré-posição** desloca automaticamente a câmara através de uma série de cenas predefinidas ou guardadas.

A MIC-550 tem uma (1) ronda padrão predefinida e uma (1) ronda personalizada predefinida. Ronda 1 é uma ronda padrão que desloca a câmara através de uma série de cenas na sequência em que foram definidas. **Ronda 2** é uma ronda personalizada que lhe permite alterar a sequência das cenas da ronda, introduzindo e apagando cenas.

Para iniciar a ronda de pré-posição 1:

- 1. Defina uma série de cenas predefinidas na ordem pela qual pretende que o sistema modular MIC-550 as percorra.
- 2. Prima **ON-8-ENTER** para iniciar a ronda. A ronda percorre então a série de cenas até ser interrompida.

Para parar uma Ronda de Pré-posição:

Prima **OFF-8-ENTER** ou desloque o joystick para parar qualquer tipo de ronda.

Para adicionar ou remover cenas à Ronda de pré-posição 1:

- 1. Prima SHOT-900-ENTER para aceder ao Menu Adicionar/Remover Cenas.
- 2. Utilize os botões Focus/Iris para adicionar ou remover a cena seleccionada da ronda.

Para iniciar a Ronda de Pré-posição personalizada 2:

Prima ON-7-ENTER para iniciar uma ronda. A ronda percorre a série de cenas (pela ordem em que foram definidas) até ser interrompida.

Para editar uma Ronda de Pré-posição 2 personalizada:

- 1. Prima **SET-900-ENTER** para aceder ao **Menu Adicionar/Remover**.
- Prima os botões Focus/Iris para adicionar ou remover a cena seleccionada.

Para alterar o período de paragem de uma ronda:

- 1. Prima ON-15-ENTER para aceder ao Menu Período de Ronda.
- 2. Seleccione a ronda (Ronda 1 ou Ronda 2) e siga as instruções no ecrã.

9.5 Programação da operação de inactividade

Pode programar o sistema modular MIC-550 para alterar automaticamente o respectivo modo de funcionamento após um período de inactividade.

Para aceder ao modo de inactividade (comando bloqueado):

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima ON-9-ENTER para aceder ao Menu Modo de Inactividade.
- 3. Seleccione uma das seguintes opções:
 - Regressar à Cena 1: a câmara retorna à posição da primeira cena guardada na memória.
 - Recuperar Aux Anterior: a câmara retorna ao modo de funcionamento anterior, por exemplo, Ronda de Pré-posição.

9.6 Gravação de rondas

A MIC-550 pode realizar até duas (2) rondas gravadas. Uma **Ronda Gravada** guarda todos os movimentos manuais da câmara, efectuados durante a gravação, incluindo a respectiva taxa de velocidade de rotação horizontal, rotação vertical e zoom e outras alterações na definição da objectiva.

Para gravar a ronda A:

- 1. Prima ON-100-ENTER para iniciar a gravação de uma ronda.
- 2. Prima OFF-100-ENTER para parar a gravação.

Para reproduzir a ronda gravada A:

- 1. Prima ON-50-ENTER para iniciar a reprodução contínua.
- 2. Prima **OFF-50-ENTER** ou desloque o joystick para parar a reprodução.

Para gravar a ronda B:

- 1. Prima ON-101-ENTER para iniciar a gravação da ronda.
- 2. Prima **OFF-101-ENTER** para parar a ronda.

Para reproduzir a ronda gravada B:

- 1. Prima ON-52-ENTER para iniciar a reprodução contínua.
- 2. Prima **OFF-52-ENTER** ou desloque o joystick para parar a reprodução.

9.7 Usar o Sistema de Limpeza/Lavagem

Para activar a função de limpeza/lavagem, prima ON-105-ENTER e confirme esta sequência:

- 1. O sistema de limpeza desloca-se para uma posição predefinida.
- 2. O sistema de lavagem liga-se durante cinco segundos. Simultaneamente, o sistema de limpeza liga-se e limpa cinco vezes.
- 3. O sistema de lavagem desliga-se. O sistema de limpeza desliga-se.
- 4. A câmara volta à respectiva posição PTZ anterior (e ao modo inactivo, se aplicável).

Para activar o sistema de limpeza manualmente (ou se o alarme correspondente foi activado ou desactivado):

► Prima ON-102-ENTER.

Nota: o sistema de limpeza desliga-se automaticamente após 5 minutos de utilização.

Para activar a limpeza intermitente:

Prima ON-103-ENTER. O sistema de limpeza limpa duas vezes, depois desliga-se ao fim de 15 segundos, após os quais volta à posição de paragem.

Para activar o sistema de limpeza para limpar cinco (5) vezes:

▶ Prima ON-104-ENTER. O sistema de limpeza limpa cinco vezes, a seguir desliga-se depois de voltar à posição de paragem.



NOTA!

Se ocorrer uma falha de energia enquanto o sistema de limpeza estiver activado, o sistema de limpeza volta à posição de paragem, após a energia ter sido restaurada e antes de se desligar. O sistema de limpeza não pára em frente à janela de câmara.

9.8 Configurar as Definições para a Iluminação IV

A tabela que se segue fornece as combinações válidas das definições para activar a iluminação IV. Para activar a iluminação IV, defina os menus Modo Noite, Projector de IV e Correcção de Focagem de IV para os valores identificados na tabela em baixo, dependendo dos resultados pretendidos.

				RESULTADOS	Notas
Menu	Modo	Projector	Correcção		
	Noite	de IV	de		
			Focagem		
			de IV		
Modelo	: MIC5	50IR			
	Auto	Autom.	Autom.	No intervalo de 10 segundos	Esta é a configuração
	m.			após a comutação para o	recomendada.
				Modo Noite, as lâmpadas de	
Definiç				IV ligam-se.	
ão	Auto	Deslig	Autom.	As lâmpadas de IV ligam-se	Use este para controlo
	m.			com Aux 54 ou alarmes.	manual das lâmpadas de
					IV.
	Desli	Autom.	Autom.	A câmara entra no Modo	Use este para controlo
	g			Noite com Aux 57 ou	manual do Modo Noite.
				alarmes.	
Modelo	: MIC5	50 (standar	d/sem IV)		
Definiç	Auto		Ligado	Quando são usadas	Para controlo da
ão	m.			lâmpadas de IV externas, o	Correcção de Focagem
				utilizador tem de controlar a	de IV com uma câmara
				Correcção de Focagem de IV	MIC-550 (sem IV).
				com Aux 67 ou alarmes.	

Não existem outras combinações válidas. Quaisquer outras combinações podem prejudicar a focagem da câmara ("problemas de focagem"). Exemplo de combinação inválida:

- Modo Noite = Automático
- Projector de IV = Automático
- Correcção de Focagem de IV = Desligado

Esta combinação de definições provoca uma visualização desfocada com *grande* angular. (Com o zoom no máximo (no ângulo TELE), a visualização está focada.)

10 Características avançadas

Este capítulo descreve os comandos avançados do utilizador, que são mais complicados do que os mencionados em Secção 9 Comandos comuns do utilizador (desbloqueados), Página 60.

10.1 Regras de alarme

A MIC-550 possui um potente motor de regras de alarme. Na sua forma mais simples, uma regra de alarme define as entradas que activam saídas específicas. Na forma mais complexa, pode ser programada uma regra para assumir qualquer combinação de entradas e de comandos do teclado para executar uma função da câmara. Existem várias combinações de entradas e saídas de alarme que podem ser programadas em doze (12) regras de alarme.

10.1.1 Controlar as Regras de Alarme

O comando AUX 69 permite que um utilizador active ou desactive todas as regras de alarme. Por predefinição, as regras de alarme estão activas até que o comando OFF-69-ENTER seja emitido a partir de um teclado (não existe um item de menu correspondente para este comando). A desactivação das regras de alarme não apaga a regra; a MIC-550 preserva as definições definidas pelo utilizador e os dados da regra são restaurados quando o comando ON-69-ENTER é emitido.

O comando OFF-69-ENTER efectua as seguintes acções:

- Desactiva todas as regras de alarme
- Exibe a mensagem "Reconhecer e Repor Alarmes" se um alarme accionado por regras de alarme estiver activo quando a MIC-550 recebe o comando de desactivação. Tem de confirmar o alarme antes de desactivar a regra.
- Evita a modificação de uma regra de alarme enquanto estiver desactivada.

10.1.2 Exemplos de Regras de Alarme

Seguem-se dois exemplos para a configuração de regras de alarme.

Exemplo 1: Regra de alarme básica

Cenário: pretendemos que o contacto de alarme da porta:

- 1. Exiba uma mensagem OSD (***ALARM 1***) no visor quando o alarme é accionado.
- 2. Desloque a câmara MIC-550 para uma posição guardada. (Para este exemplo, Cena 7.)
- 3. Transmita um sinal Bilinx através do cabo coaxial até ao sistema da central de comando, tal como um Allegiant, para accionar uma resposta de alarme.

A sequência para programar o exemplo da regra de alarme acima mencionada é a seguinte:

- 1. Ligue o contacto da porta à Entrada 1 na MIC-550. Este circuito está normalmente aberto (NA).
- 2. Defina a(s) entrada(s) de alarme: A partir do menu **Configuração de Entradas**, assegurese de que a Entrada de alarme 1 está definida para **NA.** (a predefinição para a Entrada 1).
- 3. Defina as Saídas de Alarme:
 - a. A partir do menu **Configuração de Saídas**, assegure-se de que a Saída 5 está definida para **OSD** (a predefinição para a Saída 5).
 - b. Defina a Saída 6 para Cena 7.
 - c. Defina a Saída 7 para **Transmitir** (um sinal Bilinx para a central de comando).
- Configure a Regra de Alarme seleccionando as Entradas e Saídas a partir do menu
 Configuração de Regras:
 - a. Seleccione a Regra 1.
 - b. Defina a primeira entrada para a Entrada de Alarme 1.
 - c. Defina a primeira saída para OSD.
 - d. Defina a segunda saída para **Cena 7**.

- e. Defina a terceira saída para **Transmitir**.
- 5. Active a Regra de Alarme: Realce Activado e seleccione SIM.

Exemplo 2: Regra de alarme avançada

Cenário: uma MIC-550 localizada num aeroporto está definida para Rotação Horizontal Automática Entre Limites desde o parque de estacionamento até ao terminal do aeroporto. A porta de entrada no aeroporto possui um contacto de alarme ligado ao sistema MIC-550, e a vedação do perímetro na área da porta de entrada possui um sensor de infravermelhos (IV) para detecção de movimentos (detector de movimentos) que está ligado à MIC-550. Quando os alarmes do contacto da porta de entrada e o detector de movimentos são activados ao mesmo tempo, pretendemos que a regra de alarme:

- 1. Exiba uma mensagem OSD (***ALARM 2***) no monitor.
- 2. Pare a rotação horizontal automática e desloque a câmara para uma posição guardada (Cena 5) com vista para a vedação.
- 3. Transmita um sinal Bilinx ao sistema da central de comando para accionar uma resposta de alarme.

A sequência para programar este exemplo da regra de alarme é a seguinte:

- 1. Ligue e defina a(s) Entrada(s) de alarme.
 - a. Ligue o detector de movimentos à Input 1. (Este circuito está normalmente aberto).
 - b. Ligue o contacto de alarme do portal de acesso à Entrada 5. (Este circuito está normalmente fechado).
- 2. A partir do menu Configuração de Entradas:
 - a. Assegure-se de que a Entrada 1 (o detector de movimentos) está definida para NA
 (Esta definição é a predefinição para a Entrada 1.)
 - Assegure-se de que a Entrada 5 (o contacto da porta de entrada) está definida para
 NF
- 3. Defina as Saídas de alarme a partir do menu Configuração de Saídas:
 - a. Defina a Saída 5 para OSD.
 - b. Defina a Saída 6 para Transmitir.
 - c. Defina a Saída 7 para Cena 5.
- 4. Configure a Regra de Alarme seleccionando as Entradas e Saídas a partir do menu **Configuração de Regras**:
 - a. Seleccione a Regra 2.
 - b. Defina a primeira entrada para **Entrada de Alarme 1** (o detector de movimentos).
 - c. Defina a segunda entrada para **Entrada de Alarme 5** (O contacto de alarme da porta de entrada).
 - d. Defina a primeira saída para OSD.
 - e. Defina a segunda saída para Cena 5 com vista para a vedação.
 - f. Defina a terceira saída para **Transmitir** (um sinal Bilinx para a central de comando).
- 5. Active a Regra de Alarme: Realce Activado e seleccione SIM.

10.2 Máscaras de Privacidade

As máscaras de privacidade são utilizadas para bloquear a visualização de uma área específica de uma cena. As opções para máscaras incluem preto, branco ou fosco, podendo ser também configuradas com três, quatro ou cinco cantos com o intuito de cobrir formas mais complexas.

Para configurar uma Máscara de Privacidade, abra o menu Principal, Seleccione Ajuste Imagem e depois seleccione Máscara de Privacidade. Em alternativa, introduza o comando do teclado ON-87-ENTER. Para configurar uma máscara de privacidade, siga as instruções do menu no ecrã.

 No Modo Pelco, abra o menu Principal Pelco, abra o menu Bosch, seleccione o menu Configuração da Visualização e, por fim, seleccione Máscaras de Privacidade. Para configurar uma máscara de privacidade, siga as instruções do menu no ecrã.

NOTA!



- Desenhe a máscara 10% maior do que o objecto para garantir que a máscara cobre completamente o objecto à medida que a MIC-550 aumenta e diminui o zoom.
 - Quando a câmara está inclinada, as máscaras de privacidade são mais precisas quando programadas numa região de rotação vertical entre +50° (para cima) e -60° (para baixo) a partir do eixo horizontal. As máscaras desenhadas junto a esses limites devem ter o seu tamanho aumentado em aproximadamente 20% para assegurar uma cobertura contínua durante as operações de rotação horizontal/vertical. A precisão das máscaras desenhadas fora destes limites não pode ser garantida.

68

10.3 Estabilização de imagens

A estabilização de imagens torna-se muito importante à medida que se estende o alcance do zoom. Os algoritmos avançados de estabilização de imagens da MIC-550 eliminam a vibração da câmara, proporcionando uma excepcional nitidez de imagem. A Bosch alcança esta nitidez sem reduzir a sensibilidade da câmara ou a qualidade de imagem. Para configurar a estabilização de imagens abra o menu **Principal**, seleccione o menu **Configuração da Câmara** e depois seleccione **Estabilização** para activar a funcionalidade.

10.4 Ronda de pré-posição

A MIC-550 possui duas (2) rondas predefinidas. Cada cena predefinida é guardada para ser reproduzida mais tarde.

Ronda 1 consiste numa ronda padrão que recupera apenas as cenas na sequência exacta em que foram filmadas. É possível adicionar ou eliminar cenas numa ronda, mas a sequência não pode ser alterada. Para adicionar ou remover cenas na Ronda 1, introduza o comando do teclado **SHOT-900-ENTER** e siga as instruções no ecrã.

Ronda 2 consiste numa ronda personalizada que lhe permite reorganizar a sequência de cenas da ronda ao introduzir ou eliminar cenas. Para entrar no menu Editar Ronda 2, introduza o comando do teclado **SET-900-ENTER** e siga as instruções no ecrã.

10.5 Azimute, Elevação e Sentidos da bússola

A MIC-550 permite ao utilizador apresentar o azimute e posição de elevação, bem como o cabeçalho da bússola da câmara. A MIC-550 apresenta os dados de posição no canto inferior direito da visualização da imagem. Estas leituras são descritas como:

Azimute: O ângulo de rotação horizontal de zero a 359 graus em incrementos de um grau. Um azimute de zero graus corresponde ao ponto Norte.

Elevação: A posição de rotação vertical de zero (horizonte) a -90 graus (câmara a apontar

directamente para baixo) em incrementos de um grau.

Bússola: O sentido cardinal ou intercardinal (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) para o qual a câmara está a apontar.

A MIC-550 utiliza o azimute para determinar o sentido da bússola. A tabela seguinte mostra o alcance do azimute e o cabeçalho da bússola correspondente

Alcance do	Sentido da bússola	
azimute		
21° a 65°	NE (Nordeste)	
66° a 110°	E (Este)	
111° a 155°	SE (Sudeste)	
156° a 200°	S (Sul)	
201° a 245°	SW (Sudoeste)	
246° a 290°	W (Oeste)	
291° a 335°	NW (Noroeste)	
336° a 20°	N (Norte)	

10.5.1 Definir o Ponto Zero Azimute

O instalador deve calibrar o ponto Zero Azimute. A MIC-550 utiliza o ponto Zero Azimute, normalmente definido para o Norte magnético, como posição de rotação horizontal de grau zero e como Norte da bússola. A MIC-550 apresenta então a leitura de azimute e o cabeçalho da bússola com base no número de graus a partir do ponto Zero Azimute.

Para definir o ponto Zero Azimute:

1. Determine o ponto Norte da bússola e mova a câmara para essa posição.

- 2. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando (se activado).
- 3. Prima **ON-94-ENTER** para definir o ponto Azimute Zero.



CUIDADO!

A Bosch recomenda que a calibragem do ponto Zero Azimute seja realizada apenas pelo instalador. A recalibragem do ponto Zero Azimute pode provocar cabeçalhos de bússola incorrectos.

10.5.2 Apresentar Azimute, Elevação e Cabeçalhos da bússola

Pode mostrar apenas as leituras de Azimute/elevação, apenas as leituras de bússola ou ambas as leituras em simultâneo. A MIC-550 apresenta as leituras de azimute/elevação e o cabeçalho da bússola da seguinte forma:

180 / -45 S

sendo que:

- **180** é o Azimute ou a localização da rotação horizontal em graus.
- -45 é a Elevação ou a localização da rotação vertical em graus.
- **S** é o sentido da bússola (cardinal ou intercardinal).
- 1. Prima **ON-95-ENTER** para mostrar a leitura de azimute/elevação.
- 2. Prima **ON-96-ENTER** para mostrar o cabeçalho da bússola.
- 3. Prima OFF-95-ENTER para ocultar a leitura de azimute/elevação.
- 4. Prima OFF-96-ENTER para ocultar o cabeçalho da bússola.

70 pt | MIC Series 550 Camera

A Comandos do Teclado por Número

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	Ligado/	1	Análise 360°	Rotação horizontal automática sem limites
	Deslig			
	Ligado/	2	Rotação horizontal automática	Rotação horizontal automática entre limites
	Deslig			
*	Ligado/	3	Controlo do diafragma	Entra no menu (automático, manual)
	Deslig			
*	Ligado/	4	Controlo da Focagem	Entra no menu (ponto, automático, manual)
	Deslig			
	Ligado/	7	Reproduzir Ronda Personalizada de	Activar/Desactivar
	Deslig		Pré-posição	
	Ligado/	8	Reproduzir Ronda de Pré-posição	Activar/Desactivar
	Deslig			,
*	Ligado/	9	Modo Inactividade	Entra no menu (Deslig, Regressar à Cena 1,
	Deslig			Recuperar Comando PTZ Anterior)
*	Ligado/	11	Ajuste do Nível de Diafragma	Entra no menu Ajuste do Nível de Diafragma
	Deslig		Automático	,
	Ligado/	14	Definir Rotação Horizontal	Entra na barra deslizante de ajuste da velocidade
	Deslig		Automática e Velocidade de	,
	2 008		Pesquisa	
	Ligado/	15	Definir Período da Ronda de Pré-	Entra na barra deslizante de ajuste do período de
	Deslig		posição (paragem)	paragem
*	Ligado/	18	Activar Pivotamento Automático	Activa/desactiva o pivotamento automático
	Deslig		/ tetrai i votamento vatomatico	notiva, accactiva o pivotamento automatico
	Ligado/	20	Comp. Contraluz	Compensação de contraluz
	Deslig	20	Comp. Contraid2	
*	Ligado/	23	Obturador electrónico	Entra na barra deslizante de velocidade do
	Deslig	20		obturador
	Ligado/	24	Estabilização	Estabilização Electrónica
	Deslig	-	Lotabilização	Lotabilização Electronica
	Ligado/	26	Amplo Alcance Dinâmico	Activar/Desactivar
	Deslig	20	/ mpro / meaned Binamico	Notival/ Besuctival
*	Ligado/	35	Modo Equilíbrio dos Brancos	Entra no menu Equilíbrio dos brancos
	Deslig	00	Wodo Equilibrio dos Brancos	Entra no mena Equinorio des brances
*	Ligado	40	Restaurar Definições da Câmara	Restaura todas as definições para as respectivas
	Ligado	70	nestaurar Bennições da Camara	predefinições originais
*	Ligado/	43	Controlo do Ganho Automático	AGC Ligado, Autom., Deslig
	Deslig		Solition do Galino Automatico	, ros Elado, ridtomi, boong
*	Ligado/	44	Nitidez	Entra no menu Nitidez
	Deslig	' '		
*	Ligado	46	Menu Avançado	Entra no Menu Configuração principal
	Ligado	47	Ver Regulações de Fábrica	Ver todas as predefinições do menu
	Ligado/	50	Reprodução A, contínua	Activar/Desactivar
	Deslig		.,	,
	Ligado/	51	Reprodução A, única	Activar/Desactivar
	Deslig			, 2 3343
	Ligado/	52	Reprodução B, contínua	Activar/Desactivar
	Deslig		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 2 3343
	Ligado/	53	Reprodução B, única	Activar/Desactivar
I	Deslig		, ioprodução D, unica	/ totival/ Dobactival

MIC Series 550 Camera | pt 71

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	Ligado/	54	Projector de IV	Controla os projectores de IV (Ligado/Desligado)
	Deslig			
	Ligado/	56	Menu Modo Noite	Ligado, Deslig, Autom. (só Dia/Noite)
	Deslig/			
	Autom.			
	Ligado/	57	Controlo Modo Noite	Activa/desactiva o Modo Noite
	Deslig			(Dia = Desligado /Noite = Ligado)
*	Ligado/	58	Limiar Dia/Noite	Ligado - menu (só Dia/Noite)
	Deslig			
	Ligado/	59	Prioridade Modo Noite	O movimento activa o Modo Noite antes do
	Deslig		Therradae mede nete	obturador lento, preservando uma integração
	Desilg			
				máxima à medida que a luz diminui.
				A cor activa o obturador lento antes do Modo
				Noite, preservando a cor durante mais tempo à
				medida que a luz diminui.
*	Ligado/	60	Visualização no ecrã	Ligado - Activar
	Deslig			Deslig - Desactivar
*	Ligado	61	Ajuste da Visualização	Ajustar Visualização no Ecrã
	Ligado	62	Menu Título de Pré-posição	Entra no menu Título de pré-posição. Consulte
				Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de
				Sector, Página 60.
*	Ligado	63	Menu Título da Zona	Entra no menu Título da zona. Consulte
				Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de
				Sector, Página 60.
	Ligado	64	Estado de Alarme	Entra no menu Estado de Alarme
	Deslig	65	Reconhecer Alarme	Reconhecer alarme ou desactivar as saídas físicas
	Ligado	66	Apresentar a Versão de Software	Apresenta o número da versão de software
	Ligado/	67	Correcção de Focagem de IV	Ligado (duas vezes)-Activa a compensação da
	Deslig/			focagem ao utilizar projectores de IV.
	Autom.			Deslig-Desactiva a compensação da focagem ao
				utilizar iluminação normal.
				AutomActiva/desactiva automaticamente a
				Correcção de focagem de IV quando os
*	Ligado/	69	Activação/Desactivação das Regras	projectores de IV são ligados/desligados. Ligado - Activa todas as regras de alarme
	_	09		
	Deslig	70	de Alarme	Deslig - Desactiva todas as regras de alarme
	Ligado	72	Reinicializar Câmara	Executa as funções de reinicialização da câmara/
*	Ligada	70	Altura da Câmara	objectiva
*	Ligado/	79	Altura da Câmara	Entra no menu Altura da Câmara
	Ligado/	80	Bloqueio do Zoom Digital	Liga e desliga o zoom digital
	Deslig	0.1		
	Ligado/	81	Saída de Alarme 1	Ligado - Activa a saída
	Deslig		Colector aberto	Deslig - Desactiva a saída
	Ligado/	82	Saída de Alarme 2	Ligado - Activa a saída
	Deslig		Colector aberto	Deslig - Desactiva a saída
	Ligado/	83	Saída de Alarme 3	Ligado - Activa a saída
	Deslig		Colector aberto	Deslig - Desactiva a saída
	Ligado/	84	Saída de Alarme 4	Ligado - Activa a saída
	Deslig		Relé	Deslig - Desactiva a saída

72 pt | MIC Series 550 Camera

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
*	Ligado/	86	Supressão de Sectores	Entra no menu Supressão de Sectores
	Deslig			
*	Ligado/	87	Máscaras de Privacidade	Entra no menu Máscaras de Privacidade
	Deslig			
	Ligado/	89	Confirmação de Pré-posição	Ligado-Emite uma mensagem que solicita
	Deslig			aprovação para substituir uma pré-posição
				Deslig-Não é emitida qualquer mensagem de
				confirmação
	Ligado/	90	Bloquear/desbloquear comando	Ligado - Bloqueio activado
	Deslig			Deslig - Bloqueio desactivado
*	Ligado/	91	Menu Polaridade da Objectiva	Ligado - Para trás
	Deslig			Deslig - Normal
*	Ligado/	92	Menu Polaridade da Objectiva	Ligado - Para trás
	Deslig			Deslig - Normal
*	Ligado/	93	Menu Polaridade da Objectiva	Ligado - Para trás
	Deslig			Deslig - Normal
*	Ligado/	94	Definir o Ponto Zero Azimute	Define a posição de rotação horizontal de grau
	Deslig			zero.
				Consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos
				da bússola, Página 68.
	Ligado/	95	Mostrar as leituras de azimute/	Ligado - Mostra as leituras de azimute/elevação
	Deslig		elevação	Deslig - Oculta as leituras de azimute/elevação
				Consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos
				da bússola, Página 68.
	Ligado/	96	Mostrar as leituras da bússola	Ligado - Mostra o cabeçalho da bússola
	Deslig			Deslig - Oculta o cabeçalho da bússola
				Consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos
				da bússola, Página 68.
	Ligado	99	Posição inicial P/T de fábrica	Recalibra a posição inicial; pode ser utilizado
				como saída de alarme
	Ligado/	100	Gravação A	Activar/Desactivar
	Deslig			
	Ligado/	101	Gravação B	Activar/Desactivar
	Deslig			
		102	Alarme do sistema de limpeza	Ligar/desligar manual
		103	Limpeza do sistema de limpeza	Intermitente; limpa duas vezes, depois desliga
				após 15 segundos.
		104	Limpeza do sistema de limpeza	One shot; limpa cinco vezes, depois desliga.
		105	Sistema de lavagem/sistema de	Activar
		007	limpeza	
	Ligado	997	FastAddress, visualizar	Apresentar endereço corrente
	Ligado	998 999	FastAddress, todas as unidades FastAddress, câmaras sem	Apresentar e programar endereço corrente
	Ligado	ששש		Apresentar e programar unidades MIC-550 sem
-	Definir	"1-99"	endereço Programação de Pré-posição	endereço Definir ## = Programa uma vista predefinida
	Cena	"1-99"	Recuperação da Pré-posição	Cena ## = Recupera a predefinição programada
	Definir	100	Menu Pré-posição	Entra no menu Pré-posição
	Definit/	101	Rotação Horizontal Automática,	Definir - Programa o limite esquerdo
	Cena		Limite Esquerdo	Cena - Mostra o limite
	Definir/	102	Rotação Horizontal Automática,	Definir - Programa o limite direito
	Cena		Limite Direito	Cena - Mostra o limite
	Jena	_1	Emilio Difetto	Josha Woodia o Illilito

MIC Series 550 Camera | pt 73

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	Definir	110	Posição inicial P/T de fábrica	Definir - Recalibra a posição inicial
*	Definir	802	Editar Palavra-passe	Entra no menu Editar palavra-passe
*	Definir	899	Repor TODAS	Restaura todas as definições para as
				predefinições originais e apaga todas as
				definições programadas pelo utilizador
	Definir	900	Editar Ronda 1 (padrão)	Entra no menu Cena da Ronda Padrão
	Cena	900	Editar Ronda 2 (personalizada)	Entra no menu Cena da Ronda Personalizada
	Definir/	901-999	Adiciona/remove uma Cena de Pré-	Definir ### - Adiciona a predefinição
	Cena		posição da Ronda 1 Cena ### - Remove a predefinição	

74 pt | MIC Series 550 Camera

Bosch Security Systems, Inc.

850 Greenfield Road Lancaster, PA 17601 U.S.A.

www.boschsecurity.com

@ Bosch Security Systems, Inc., 2012